SILVERLINE

**REFRIGERATOR
USER MANUAL**

**FRIGORIFERO
MANUALE UTENTE**

**MODEL
R12058W04**

User Instruction

Built-in Refrigerator Freezer

Content	
1. Safety Information	Page 1~9
2. Overview	Page 10
3. Reverse Door	Page 11~12
4. Installation	Page 13~16
5. Daily Use	Page 17~22
6. Product Information Sheet	Page 23
7. Italian User Manual	Page 25

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload this appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.

- If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
- If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

- **WARNING!** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- **WARNING!** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- **WARNING!** Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING!** Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacture.
- **WARNING!** Do not touch the light bulb if it has been on for a long period of time because it could be very hot.¹⁾

1) If there is a light in the compartment.

WARNING! When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

WARNING! Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power suppliers at the rear of the appliance.

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The refrigerant isobutane (R-600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
- During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
 - avoid open flames and sources of ignition
 - thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and/or electric shock.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.

WARNING! Any electrical components (plug, power cord, compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

WARNING! The light bulb supplied with this appliance is a “special use lamp bulb” usable only with the appliance supplied. This “special use lamp” is not usable for domestic lighting.¹⁾

- Power cord must not be lengthened.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
- Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
- Do not pull the mains cable.
- If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- You must not operate the appliance without the lamp.
- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if you hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

Daily use

- Do not put hot on the plastic parts in the appliance.
- Do not place food products directly against the rear wall.

1) If there is a light in the compartment.

- Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.¹⁾
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.¹⁾
- Appliance's manufacturer's storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.¹⁾
- Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.¹⁾
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments (if they are presented in the appliance) are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

¹⁾ If there is a freezer compartment.

²⁾ If there is a fresh-food storage compartment.

- One-, two- and three -star compartments (if they are presented in the appliance) are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.¹⁾
- Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain.
If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.²⁾

Installation

Important! For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.

1) If there is a freezer compartment.

2) If there is a fresh-food storage compartment.

Safety information

- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the spacers of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, con-denser) to prevent possible burn.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

Energy saving

- Don't put hot food in the appliance;
- Don't pack food close together as this prevents air circulating;
- Make sure food don't touch the back of the compartment(s);

- If electricity goes off, don't open the door(s);
- Don't open the door(s) frequently;
- Don't keep the door(s) open for too long time;
- Don't set the thermostat on exceeding cold temperatures;
- All accessories, such as drawers, shelves balconies, should be kept there for lower energy consumption.

Environment Protection

This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the appliance regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable.

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health,

which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packaging materials

The materials with the symbol are recyclable. Dispose the packaging in a suitable collection containers to recycle it.

Disposal of the appliance

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the mains cable and discard it.

WARNING! During using, service and disposal the appliance, please pay attention to symbol similar as left side, which is located on rear of appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color.

It's risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressor.

Please be far away fire source during using, service and disposal.

Overview

Note: Above picture is for reference only. Real appliance probably is different.

Reverse Door

Tool required: Philips screwdriver, Flat bladed screwdriver, Hexagonal spanner.

- Ensure the unit is unplugged and empty.
- To take the door off, it is necessary to tilt the unit backwards. You should rest the unit on something solid so that it will not slip during the door reversing process.
- All parts removed must be saved to do the reinstallation of the door.
- Do not lay the unit flat as this may damage the coolant system.
- It's better that 2 people handle the unit during assembly.

1. Unscrew the top hinge. Then lift the upper door and place it on a padded surface to avoid scratching.

2. Unscrew middle hinge and then lift bottom door and place it on a padded surface to avoid scratching.

3. Remove bottom hinge pin from right to left.

4. Move middle bracket from left to right. Then re-fit bottom door.

Reverse Door

5. Detach the Fridge and the Freezer door gaskets and then attach them after rotating.

6. Re-fit middle hinge to left side. Ensure bottom door is aligned horizontally and vertically, so that the seals are closed on all sides before finally tightening the middle hinge.

7. Unscrew top hinge pin from the hinge. Then turn the hinge over and screw hinge pin.

8. Re-fit upper door and then upper hinge on left side. Ensure upper door is aligned horizontally and vertically, so that the seals are closed on all sides before finally tightening the upper hinge. If necessary, a spanner to tighten the hinge.

Installation

Kits for installation

Guide x 4

Guide Cover x 4

Slider x 4

Slider Cover x 4

Short Screw x 27

Long Screw x 2

Rubber Seal x 1

Middle Bracket Cover x 2

Install the appliance

1. Ensure the size of cabinet and ventilation are enough.

Installation

2. Slowly and carefully push the appliance into the cabinet. Ensure the opening side is as close to the cabinet wall as possible.

3. Screw a guide to holes in the side of appliance door by short screw. Insert the slider into the guide, then fully open and close appliance door and wooden door to check whether wooden door can close totally and smoothly.

4. Open appliance door and wooden door together and mark the position of slider when the slider can function well at all angle during door closes or opens. Take slider out of guide and fix slider with wooden door by two short screws. Then fix slider cover onto the slider.

5. Unscrew the guide from appliance door.

6. Repeat step 2 to 5 to fix other three sliders and covers.

7. Fit four guides with sliders and fix them with short screws. Then fix guide covers with guides.

Installation

8. Double check the door can close and open smoothly and appliance is sealed well. If not, slightly adjust the unit. Then fix bottom bracket with wooden cabinet by 2 long screws.

9. Fix top bracket with wooden cabinet by short screws.

10. Attached rubber seal to the gap between unit and wooden cabinet at door open side.

11. Screw two middle brackets with wooden cabinet by short screws. Then fit middle bracket covers with brackets at two sides.

Installation

Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

for refrigerating appliances with climate class:

- extended temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C; (SN)
- temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C;(N)
- subtropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C;(ST)
- tropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C;(T)

Location

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc.

Warning! It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.

The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.

This appliance complies with the E.E.C. Directives.

Daily Use

First use

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Control Panel

Buttons

B1 – Press to adjust setting of fridge compartment in cycle of 1, 2, 3, 4, to 5.

B2 – Press to select mode from Smart, Super and user's setting.

Lights

L1 – show the setting of fridge compartment.

L2 – light on once Smart mode is selected.

L3 – light on once Super mode is selected.

Operation

Temperature Setting

1. Press Mode button (B2) to select user's setting.

2. Press Adjust button (B1) to adjust the setting of fridge. Lower setting means lower temperature. The temperature of freezer is automatically controlled at around -18°C.

Smart Mode

Press Mode button (B2) to select Smart mode.

The appliance will run automatically according to ambient temperature around the appliance.

Super Mode

Press Mode button (B2) to select Super mode.

The appliance will run to make freezer compartment coldest. After 54 hours, the original temperature set will be automatically restored.

Turn off the appliance

Press and hold Adjust button (B1) for 5 seconds, the appliance will turn off. Press 5 seconds again to turn on the appliance.

Door open alarm

The alarm will sound when door is left open for 90 seconds and it will not stop until the door is closed.

Daily Use

Temperature setting recommendation

Temperature Setting Recommendation		
Environment Temperature	Freezer compartment	Fridge compartment
Summer	/	<p>Set on 2~4</p>
Normal	/	<p>Set on 4</p>
Winter	/	<p>Set on 4~6</p>

Recommended Settings

- Under Recommended setting, the best storage time of fridge is no more than 3 days.
- Under Recommended setting, the best storage time of freezer is no more than 1 month.
- The best storage time may reduce under other settings.

Daily Use

Position different food in different compartments according to be below table

Refrigerator compartments	Type of food
Door or balconies of fridge compartment	<ul style="list-style-type: none">• Foods with natural preservatives, such as jams, juices, drinks, condiments.• Do not store perishable foods.
Crisper drawer (salad drawer)	<ul style="list-style-type: none">• Fruits, herbs and vegetables should be placed separately in the crisper bin.• Do not store bananas, onions, potatoes, garlic in the refrigerator.
Fridge shelf – middle	<ul style="list-style-type: none">• Dairy products, eggs
Fridge shelf – top	<ul style="list-style-type: none">• Foods that do not need cooking, such as ready-to-eat foods, deli meats, leftovers.
Freezer drawer(s)/shelf	<ul style="list-style-type: none">• Foods for long-term storage.• Bottom drawer/shelf for raw meat, poultry, fish.• Middle drawer/shelf for frozen vegetables, chips.• Top drawer/shelf for ice cream, frozen fruit, frozen baked goods.

Freezing fresh food

- The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
- Place the fresh food to be frozen in the freezer compartment.
- The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating plate.
- The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.

Storing frozen food

When first starting-up or after a period out of use, before putting the product in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.

Important! In the event of accidental defrosting, for example the power has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooked).

Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to be used, can be thawed in the fridge compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.

Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer. In this case, cooking will take longer.

Daily Use

Ice-cube

This appliance may be equipped with one or more ice-cube to produce ice.

Accessories

Movable shelves

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

Positioning the door balconies

To permit storage of food packages of various sizes, the door balconies proceed as follows: gradually pull the balcony in the direction of the arrows until it comes free.

Helpful hints and tips

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

- the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
- the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
- only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
- prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
- wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight;
- do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;
- lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
- water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time.

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:

- make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
- be sure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the freezer in the shortest possible time;
- not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
- once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be re-frozen;
- do not exceed the storage period indicated by the food manufacture.

Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:

- Do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour
- Make (all types): wrap in polythene bags and place on the glass shelves above the vegetable drawer.
- For safety, store in this way only one or two days at the most.
- Cooked foods, cold dishes, etc...: these should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
- butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminum foil or

Daily Use

polythene bags to exclude as much air as possible.

- Milk bottle: these should have a cap and should be stored in the balconies on the door.
- Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the fridge.

Cleaning

For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.

Caution! The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service.

Important! Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice from orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid.

- Do not allow such substances to come into contact the appliance parts.
- Do not use any abrasive cleaners
- Remove the food from the freezer. Store them in a cool place, well covered.
- Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker of fuse.
- Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe with fresh water and rub dry.
- After everything is dry place appliance back into service.

Clean drain hole

To avoid defrost water overflowing into the fridge, periodically clean the drain hole at back of fridge compartment. Use a cleaner to clean the hole as showed in right picture.

Replace the lamp

The internal light is a LED type. To replace the lamp, please contact qualified technician.

Defrosting of the freezer

The freezer compartment, however, will become progressively covered with frost. This should be removed. Never use sharp metal tools to scrape off frost from the evaporator as you could damage it.

However, when the ice becomes very thick on the inner liner, complete defrosting should be carried out as follows:

- pull out the plug from the socket;
- remove all stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool place;
- keep the door open, and placing a basin underneath of the appliance to collect the defrost water;
- when defrosting is completed, dry the interior thoroughly
- replace the plug in the power socket to run the appliance again.

Daily Use

Troubleshooting

Caution! Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician of competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Important! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Problem	Possible cause	Solution
Appliance does not work	Appliance is turned off.	Press "Adjust" button for 5 seconds to turn on the appliance.
	Mains plug is not plugged in or is loose	Insert mains plug.
	Fuse has blown or is defective	Check fuse, replace if necessary.
	Socket is defective	Mains malfunctions are to be corrected by an electrician.
The food is too warm.	Temperature is not properly adjusted.	Please look in the initial Temperature Setting section.
	Door was open for an extended period.	Open the door only as long as necessary.
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.	Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily.
	The appliance is near a heat source.	Please look in the installation location section.
Appliance cools too much	Temperature is set too cold.	Turn the temperature regulation knob to a warmer setting temporarily.
Unusual noises	Appliance is not level.	Adjust the wood cabinet if it's not level.
	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly.
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	If necessary, carefully bend the component out of the way.
Water on the floor	Water drain hole is blocked.	See the Cleaning section.

If the malfunction shows again, contact the Service Center.

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016

Supplier's name or trademark: Silverline

Supplier's address: Carlo Porta 4, 20813 Bovisio Masciago, IT

Model identifier: R12058W04

Type of refrigerating appliance:

Low-noise appliance:	No	Design type:	built-in
Wine storage appliance:	No	Other refrigerating appliance:	Yes

General product parameters:

Parameter		Value	Parameter	Value
Overall dimensions (millimetre)	Height	1780	Total volume (dm ³ or l)	249
	Width	540		
	Depth	540		
EEl	124	Energy efficiency class	F	
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)	39	Airborne acoustical noise emission class	C	
Annual energy consumption (kWh/a)	271	Climate class:	temperate, subtropical	
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	16	Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	38	
Winter setting	No			

Compartment Parameters:

Compartment type	Compartment parameters and values				
	Compartment volume (dm ³ or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)	
Pantry	No	-	-	-	-
Wine storage	No	-	-	-	-
Cellar	No	-	-	-	-
Fresh food	Yes	179	4	-	M
Chill	No	-	-	-	-
0-star or ice-making	No	-	-	-	-

1-star	No	-	-	-	-
2-star	No	-	-	-	-
3-star	No	-	-	-	-
4-star	Yes	70	-18	3.2	M
2-star section	No	-	-	-	-
Variable temperature compartment	-	-	-	-	-
For 4-star compartments					
Fast freeze facility			No		
Light source parameters:					
Type of light source			-		
Energy efficiency class			-		
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer: 24 months					
Additional information:					
Weblink to the manufacturer's website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found: www.silverline.com					

To find out more about your product, consult the online EPREL database. As defined in Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2016, all information relating to this refrigeration appliance is available on the EPREL Base (European Product Database for energy labeling). This database enables you to consult the information and technical documentation of your refrigeration appliance. You can access the EPREL Database by scanning the QR code on the energy label of your appliance or by going directly to: www.ec.europa.eu and searching the reference of your refrigeration appliance.

* Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. reserves the right to make any change in the specifications and features of the products without prior notice, due to the continuous improvement of the products. The images shown here are illustrative, so there may be slight differences between the images and the product you have purchased. Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş., is not responsible for any printing errors.

SILVERLINE

**FRIGORIFERO
MANUALE UTENTE**

**MODEL
R12058W04**

Note per utenti

CONGELATORI DA INCASSO

Indice	
1. Informazioni sulla Sicurezza	Pagina 1 di 9
2. Panoramica	Pagina 10
3. Copertura inversa	Pagina 11 di 12
4. Installazione	Pagina 13 di 16
5. Uso quotidiano	Pagina 17 di 22
6. Pagina delle Informazioni di Prodotto	Pagina 23

Per la vostra sicurezza e per garantire un uso corretto, è necessario leggere questa guida per l'utente, insieme ai suoi suggerimenti e avvertenze, prima di installare e utilizzare il dispositivo per la prima volta. Per evitare errori e incidenti inutili, chiunque utilizzi il dispositivo deve avere familiarità con le funzioni di utilizzo e di sicurezza. Conservare queste istruzioni e conservarle con il dispositivo nel caso in cui il dispositivo venga trasportato o venduto, in modo che il dispositivo possa essere utilizzato correttamente e in sicurezza. Per la sicurezza di persone e cose, seguire le precauzioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso. In caso contrario, il produttore non è responsabile per eventuali danni che potrebbero verificarsi.

Sicurezza dei bambini e persone disabili

- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali limitate o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano sotto supervisione, istruite a utilizzare il dispositivo in modo sicuro e comprendano i possibili pericoli.
- I bambini tra i 3 e gli 8 anni possono caricare e scaricare questo dispositivo.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
- La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano almeno 8 anni e siano sotto supervisione.
- Tenere tutti i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini. C'è il rischio di soffocamento.

- Quando è necessario smaltire l'apparecchio, scollegarlo, scollegare il cavo di alimentazione (il più vicino possibile all'apparecchio) e rimuovere la porta per evitare che i bambini subiscano scosse elettriche o si blocchino all'interno dell'apparecchio.
- Se questo apparecchio con una guarnizione magnetica della porta deve essere installato al posto di un apparecchio più vecchio che ha un blocco a molla (cerniera) sullo sportello o sul coperchio, assicurarsi che il blocco a molla sia disabilitato prima di smaltire il vecchio apparecchio. Altrimenti questa potrebbe essere una trappola mortale per un bambino.

Sicurezze Generali

AVVERTENZA! Tenere i fori di ventilazione nell'alloggiamento e nella struttura interna del dispositivo lontano da ostacoli.

AVVERTENZA! Non utilizzare dispositivi meccanici o altri metodi diversi da quelli consigliati dal produttore per accelerare il processo di sbrinamento.

AVVERTENZA! Non danneggiare il circuito del refrigerante.

AVVERTENZA! Non utilizzare altri apparecchi elettrici (come macchine per gelato) all'interno degli apparecchi di refrigerazione a meno che non siano stati approvati a tale scopo dal produttore.

AVVERTENZA! Non toccare la lampada di illuminazione se è in funzione da molto tempo, potrebbe essere molto calda.¹⁾

¹⁾ Se c'è una luce all'interno del vano.

Informazioni sulla Sicurezza

AVVERTENZA! Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia schiacciato o danneggiato quando si posiziona il dispositivo.

AVVERTENZA! Non posizionare più prese portatili o fonti di alimentazione portatili dietro il dispositivo.

- Non conservare materiali esplosivi come bombolette aerosol con i materiali infiammabili di questo dispositivo.
- Il refrigerante isobutano (R600a) nel circuito refrigerante del dispositivo è un gas naturale altamente rispettoso dell'ambiente e infiammabile.
- Assicurarsi che nessun componente del circuito frigorifero venga danneggiato durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio.
 - evitare fiamme libere e fonti di accensione - la stanza in cui si trova il dispositivo
- Ventilare completamente
- È pericoloso tentare di modificare questo prodotto o cambiarne le specifiche. Qualsiasi danno al cavo può causare cortocircuiti, incendi e / o scosse elettriche.
- Questo apparecchio è progettato per uso domestico o uso simile;
 - Zone cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - agriturismi, hotel, motel e altri ambienti residenziali;
 - strutture bed and breakfast;
 - servizi di cibo e bevande e applicazioni simili non di vendita al dettaglio.

Informazioni sulla Sicurezza

AVVERTENZA! Tutti i componenti elettrici (cavo di alimentazione, spina, compressore) devono essere sostituiti da un tecnico dell'assistenza qualificato o da un tecnico dell'assistenza qualificato.

AVVERTENZA! La lampadina inclusa in questo dispositivo può essere utilizzata solo nel dispositivo con cui è stata fornita. Questa "lampadina per usi speciali" non può essere utilizzata per l'illuminazione di edifici residenziali.¹

- Il cavo di alimentazione non deve essere allungato.
- Una volta collegato l'apparecchio, assicurarsi che la spina non venga schiacciata o danneggiata dal retro dell'apparecchio. Una spina di alimentazione schiacciata o danneggiata può surriscaldarsi e provocare un incendio.
- Assicurarsi che la spina di alimentazione dell'apparecchio sia accessibile.
- Non tirare il cavo elettrico.
- Se i collegamenti della presa elettrica sono allentati, non collegare la spina. Esiste il rischio di scosse elettriche o incendi.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato senza la lampada di illuminazione.
- Questo dispositivo è pesante. Prestare attenzione durante il trasporto.
- Se le tue mani sono bagnate o umide, non toccare nessun punto del comparto congelatore. In caso contrario, potrebbero verificarsi abrasioni o ustioni da congelamento / freddo sulla pelle.
- Evitare l'esposizione prolungata del dispositivo alla luce solare diretta.

Uso quotidiano

- Non appoggiare contenitori caldi sulle parti in plastica dell'apparecchio.
- Non mettere prodotti alimentari a contatto con la parete posteriore.

1) Se c'è una luce all'interno del vano.

Informazioni sulla Sicurezza

- Gli alimenti congelati non devono essere nuovamente congelati dopo lo scongelamento.¹⁾
- Conservare gli alimenti congelati preconfezionati secondo le istruzioni del produttore degli alimenti congelati.¹⁾
- Le raccomandazioni di conservazione del dispositivo del produttore devono essere seguite rigorosamente. Consulta le relative spiegazioni.
- Non inserire nello scomparto congelatore bevande gassate o gassate, in quanto potrebbero esplodere esercitando una pressione sul contenitore in cui si trovano, danneggiando l'apparecchio.¹⁾
- I trucioli di ghiaccio possono provocare ustioni da freddo se consumati direttamente dal comparto congelatore.¹⁾
- Per prevenire la contaminazione degli alimenti, seguire le istruzioni seguenti:
- Se la porta viene lasciata aperta per lungo tempo, la temperatura nei vani dell'apparecchio può aumentare notevolmente.
- Pulire regolarmente le superfici che possono venire a contatto con il cibo e i sistemi di scarico accessibili.
- Pulire i serbatoi dell'acqua se non sono stati utilizzati per 48 ore; Se non è stata prelevata acqua per 5 giorni, lavare il sistema dell'acqua collegato alla rete idrica.
- Conservare la carne e il pesce crudi in appositi contenitori nel frigorifero in modo che non vengano a contatto o che finiscano con altri alimenti.
- Gli scomparti per alimenti congelati a due stelle (se disponibili sull'apparecchio) sono adatti per conservare cibi precongelati, conservare o preparare gelati e fare cubetti di ghiaccio.

1) Se è presente un vano congelatore.

2) Se è presente uno scomparto per la conservazione degli alimenti freschi.

Informazioni sulla Sicurezza

- Gli scomparti con una, due e tre stelle (se presenti nel dispositivo) non sono adatti per congelare alimenti freschi.
- Se il dispositivo di raffreddamento rimarrà vuoto per molto tempo, spegnerlo, sbrinarlo, pulirlo, asciugarlo e lasciare il coperchio aperto per evitare la formazione di muffa nel dispositivo.

Manutenzione e pulizia

- Prima della manutenzione, spegnere il dispositivo e scollegare il dispositivo dalla presa di rete.
- Non pulire il dispositivo utilizzando oggetti metallici.
- Non utilizzare oggetti appuntiti per rimuovere il ghiaccio dal dispositivo. Usa un raschietto per ghiaccio in plastica.¹⁾
- Controllare regolarmente lo scarico dell'acqua disciolta nel frigorifero. Se necessario, pulire lo scarico. Se lo scarico è bloccato, l'acqua si accumula sul fondo del dispositivo.²⁾

Installazione

Importante! Per il collegamento elettrico seguire le istruzioni riportate nei paragrafi specifici.

- Disimballare il dispositivo e controllare se è danneggiato. Se è danneggiato, non collegare il dispositivo. Segnalare immediatamente eventuali danni al luogo di acquisto. In tal caso, conservare la confezione.

1) Se è presente un vano congelatore.

2) Se è presente uno scomparto per la conservazione degli alimenti freschi.

Informazioni sulla Sicurezza

- Si consiglia di attendere almeno quattro ore prima di collegare l'apparecchio per consentire all'olio di rifluire al compressore.
- Dovrebbe esserci un flusso d'aria sufficiente intorno al dispositivo. In caso contrario, potrebbe verificarsi un surriscaldamento. Seguire le istruzioni per l'installazione per garantire una ventilazione adeguata.
- Per non creare pericolo di incendio, si raccomanda che il retro del dispositivo sia rivolto verso una parete, se possibile, per evitare la possibilità di contatto con parti calde (compressore, condensatore), seguire le istruzioni per l'installazione.
- L'installazione del dispositivo non deve essere eseguita vicino a termosifoni o stufe.
- La presa principale a cui è collegata la spina del dispositivo deve essere facilmente accessibile anche dopo l'installazione del dispositivo.

Service

- Tutti i lavori elettrici necessari per la manutenzione del dispositivo devono essere eseguiti da un elettricista qualificato o da una persona competente.
- La manutenzione di questo prodotto deve essere eseguita da un centro di assistenza autorizzato, utilizzare solo ricambi originali.

Risparmio energetico

- Non inserire cibi caldi all'interno dell'apparecchio;
- Non posizionare gli alimenti troppo vicini gli uni agli altri poiché ostacolerebbe la circolazione dell'aria;
- Assicurarsi che il cibo non tocchi la parte posteriore degli scomparti;

Informazioni sulla Sicurezza

- In caso di interruzione di corrente, non aprire il/i coperchio/i;
- Non aprire e chiudere il/i coperchio/i troppo frequentemente;
- Non lasciare le coperture aperte troppo a lungo;
- Non effettuare la regolazione del termostato a temperature molto basse;
- Tutti gli accessori come cassette, ripiani dovrebbero essere conservati qui per un basso consumo energetico.

Protezione ambientale

Questo dispositivo non contiene gas che potrebbero danneggiare lo strato di ozono, né nel circuito frigorifero né nei materiali isolanti. Questo dispositivo non deve essere smaltito con i rifiuti domestici e i rifiuti. La schiuma isolante contiene gas infiammabili: Il dispositivo deve essere smaltito in conformità con le normative che è possibile ottenere presso le istituzioni della propria regione. Evitare danni al circuito di raffreddamento, in particolare allo scambiatore di calore. Simbolo per i materiali utilizzati in questo

dispositivo È contrassegnato con e può essere riciclato.

Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Invece, per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche

dovrebbe essere portato in un centro di raccolta dei rifiuti. Garantendo questo prodotto e il suo corretto smaltimento, aiuterai a prevenire gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

In caso contrario, potrebbe verificarsi un trattamento improprio dei rifiuti di questo prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Consultare.

Materiali da imballaggio

I materiali che portano questo simbolo possono essere riciclati. Smaltire questi materiali di imballaggio gettandoli in un apposito contenitore per la raccolta dei rifiuti per il riciclo.

Smaltimento

1. Scollegare la spina di alimentazione.
2. Tagliare e smaltire il cavo di alimentazione.

AVVERTENZA! Prestare attenzione al simbolo giallo o arancione a sinistra, che si trova sul retro del dispositivo (pannello posteriore o compressore) durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento del dispositivo.

Questo è un simbolo di allarme antincendio. Materiali infiammabili sono presenti nei tubi del refrigerante e nel compressore.

Si prega di stare lontano dalla fonte del fuoco durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento.

Nota: La figura sopra è solo di riferimento. L'aspetto effettivo potrebbe differire.

Copertura inversa

Utensile necessario: Cacciavite a stella, cacciavite a testa piatta, chiave esagonale.

- Assicurati che il dispositivo sia scollegato e vuoto.
- Se necessario, inclinare indietro l'apparecchiatura per rimuovere la porta. Per evitare che il coperchio scivoli quando si cambia la direzione di apertura, è necessario appoggiare l'unità su una superficie solida.
- Tutte le parti rimosse devono essere conservate per l'uso dopo la sostituzione del coperchio.
- Non appoggiare il dispositivo in piano poiché ciò danneggerà il sistema di raffreddamento.
- È facile essere 2 persone durante il montaggio.

1. Rimuovere la cerniera superiore. Quindi sollevare il coperchio superiore e posizionarlo su un cuscino per evitare graffi.

2. Svitare la cerniera superiore e quindi rimuovere il rivestimento inferiore e posizionarlo su un cuscino morbido per evitare graffi.

3. Rimuovere il perno della cerniera inferiore da destra a sinistra.

4. Fai scorrere la staffa centrale da sinistra a destra. Quindi rimetti a posto il coperchio inferiore.

Copertura inversa

5. Rimuovere le guarnizioni della porta del frigorifero e del congelatore e installarle dopo averle ruotate.

6. Rimontare la cerniera centrale a sinistra. Prima di serrare definitivamente la cerniera superiore, verificare che la porta inferiore sia allineata orizzontalmente e verticalmente e che la guarnizione copra completamente tutti gli angoli.

7. Rimuovere il perno del cardine superiore dal cardine. Quindi ruotare la cerniera e inserire il perno della cerniera.

8. Riposiziona il coperchio superiore, quindi fissare la cerniera a sinistra. Prima di serrare definitivamente la cerniera superiore, verificare che la porta superiore sia allineata orizzontalmente e verticalmente e che la guarnizione copra completamente tutti gli angoli. Se necessario, utilizzare una chiave per serrare il cardine.

Installazione

Kit di installazione

4 x guida

4 x copertura guida

4 x cursori

4 x copertura del cursore

27 x vite corta

2 x vite lunga

1 x guarnizione in gomma

Parentesi centrale
2 x coperchio

Montare il dispositivo

1. Assicurarsi che le dimensioni dell'armadio e la ventilazione siano adeguate.

Installazione

2. Spingere lentamente e con attenzione il dispositivo nell'armadio. Assicurati che il lato aperto sia il più vicino possibile alla parete dell'armadio.

3. Fissare le guide al lato della porta dell'apparecchio con una vite corta. Posizionare il cursore sulla guida, quindi aprire e chiudere completamente la porta dell'apparecchio e il coperchio in legno, in questo modo si capirà se il coperchio in legno è chiuso completamente e senza intoppi.

4. Aprire contemporaneamente il coperchio dello strumento e il coperchio in legno e contrassegnare la posizione dell'angolo in cui il cursore funziona correttamente quando il coperchio è chiuso o aperto. Rimuovere il cursore dalla guida e fissare il cursore alla copertura in legno con due viti corte. Quindi fissare il coperchio del cursore al cursore.

5. Rimuovere la guida dal coperchio del dispositivo.

6. Ripetere i passaggi da 2 a 5 per fissare gli altri tre dispositivi di scorrimento e coperture.

7. Posizionare le quattro guide con i cursori e fissarle con quattro viti corte. Quindi fissare le coperture delle guide alle guide.

Installazione

8. Controllare ancora una volta che il coperchio possa aprirsi e chiudersi senza problemi e assicurarsi che il dispositivo sia ben isolato. Altrimenti, regola leggermente il dispositivo. Quindi fissare la staffa inferiore all'armadio in legno con 2 viti lunghe.

9. Fissare la staffa superiore all'armadio in legno con viti corte.

10. Posizionare la guarnizione in gomma sul lato di apertura della porta, nello spazio tra l'armadio in legno e l'unità.

11. Fissare le due staffe centrali all'armadio in legno con viti corte. Quindi fissare i cappucci delle staffe centrali alle staffe su entrambi i lati.

Installazione

Collocazione

Se questo dispositivo si trova in un luogo in cui la temperatura ambiente corrisponde alle classi climatiche specificate sull'etichetta del dispositivo:

Per frigoriferi di classe climatica:

- ampio clima: questo dispositivo di raffreddamento è previsto per l'uso a temperature ambiente comprese tra 10 °C e 32 °C; (SN)
- Clima: questo dispositivo di raffreddamento è previsto per l'uso a temperature ambiente comprese tra 16 °C e 32 °C; (N)
 - subtropicale: questo dispositivo di assorbimento è di 16 °C Destinato all'uso a temperature ambiente comprese tra 38 °C; (ST)
- tropicale: questo dispositivo di raffreddamento è previsto per l'uso a temperature ambiente comprese tra 16 °C e 43 °C; (T)

Luogo d'installazione

Il dispositivo deve essere installato lontano da fonti di calore come termosifoni, caldaie, luce solare diretta, ecc.

Avvertenza! Deve essere possibile staccare la spina dalla presa di corrente; pertanto, la spina deve essere in un luogo facilmente accessibile.

Collegamento elettrico

Prima di collegare la spina alla presa, assicurarsi che i valori di tensione e frequenza indicati sull'etichetta dei dati corrispondano alla rete elettrica della propria casa. Il dispositivo deve essere collegato a terra. La spina di alimentazione ha una punta di contatto per questo scopo. Se la presa di alimentazione elettrica di casa non è dotata di messa a terra, contattare un elettricista qualificato e collegare l'apparecchio a una linea di terra separata in conformità con le normative. Il produttore non si assume alcuna responsabilità se le misure di sicurezza di cui sopra non vengono prese. Questo dispositivo è conforme ai requisiti di compatibilità elettromagnetica

Uso quotidiano

Primo utilizzo

Pulizia delle superfici interne

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, lavare l'interno e tutti gli accessori interni con acqua calda e sapone neutro e asciugarli completamente. Questo rimuoverà quel tipico odore di nuovo prodotto.

Importante! Non utilizzare polveri detersivi o abrasive poiché danneggerebbero il rivestimento superficiale.

Pannello di comando

Bottoni

- B1- Premere per impostare il ciclo sequenziale da 1 a 5 del comparto frigo.
- B2- Premere per selezionare la modalità, Smart, Super e l'impostazione utente.

Luci

- L1 - Mostra l'impostazione del comparto frigorifero
- L2 - Una pressione seleziona la modalità intelligente.
- L3 - Una pressione seleziona la modalità Super.

Funzionamento

Impostazione della temperatura

- Premere il pulsante Modalità (B2) per selezionare l'impostazione utente.
- Premere il pulsante Set (B1) per eseguire l'impostazione del frigorifero. L'impostazione bassa significa bassa temperatura. La temperatura del congelatore viene controllata automaticamente a -18 °C.

Modalità intelligente

Premere il pulsante Modalità (B2) per selezionare la modalità smart.
Il dispositivo inizierà automaticamente a funzionare in base alla temperatura ambiente intorno al dispositivo.

Modalità Super

Premere il pulsante Mode (B2) per selezionare la modalità super.
Il dispositivo azionerà il comparto congelatore nell'impostazione più fredda. Dopo 54 ore, la temperatura effettiva l'impostazione verrà ripristinata automaticamente.

Spegnimento

Tenere premuto il pulsante di regolazione (B1) per 5 secondi, il dispositivo si spegnerà. Tenere premuto il pulsante per 5 secondi per riaccendere l'unità.

Allarme porta aperta

Quando la porta viene lasciata aperta per 90 secondi, suona un allarme e non si ferma finché la porta non viene chiusa.

Uso quotidiano

Suggerimento per l'impostazione della temperatura

Suggerimento per l'impostazione della temperatura		
Temperatura ambiente	Vano congelatore	Vano frigorifero
Scrivi	/	<p style="text-align: center;">Imposta a 2-4</p>
Normale	/	<p style="text-align: center;">Imposta a 4</p>
Inverno	/	<p style="text-align: center;">Imposta a 4-6</p>

Impatto sulla conservazione degli alimenti

- Secondo le impostazioni consigliate, il miglior tempo di conservazione del frigorifero è di 3 giorni al massimo.
- Il miglior periodo di conservazione del congelatore è al massimo di 1 mese, secondo le impostazioni consigliate.
- Il tempo di archiviazione migliore potrebbe essere inferiore rispetto ad altre impostazioni.

Uso quotidiano

Posizionare cibi diversi in scomparti diversi secondo la tabella sottostante

Vani frigo	Tipo di cibo
Porta o balconi del comparto frigorifero	<ul style="list-style-type: none">• Alimenti con conservanti naturali come marmellate, succhi, bevande, spezie• Non conservare alimenti deperibili.
Cassetto frutta e verdura (cassetto insalata)	<ul style="list-style-type: none">• Frutta, erbe aromatiche e verdure devono essere collocate separatamente nella scatola dei vegetali.• Non conservare in frigorifero banane, cipolle, patate e aglio.
Ripiano frigorifero - medio	<ul style="list-style-type: none">• Latticini, uova
Ripiano del frigorifero	<ul style="list-style-type: none">• Alimenti che non hanno bisogno di essere cucinati, come cibi pronti, salumi, pasti piú.
Cassetto/i del congelatore / ripiano	<ul style="list-style-type: none">• Cibo per la conservazione a lungo termine• Cassetto/ripiano inferiore per carne cruda, pollo, pesce• Cassetto centrale/ripiano per verdure surgelate, patatine fritte.• Cassetto superiore/ripiano per gelati, frutta congelata, prodotti da forno surgelati.

Congelare cibi freschi

- Il vano congelatore serve per congelare alimenti freschi e per conservare a lungo cibi pronti congelati e surgelati.
- Posizionare gli alimenti freschi da congelare nello scomparto congelatore.
- La quantità massima di cibo che può essere congelato entro 24 ore è indicata sull'etichetta del valore nominale.
- Il processo di congelamento dura 24 ore: Non mettere altri alimenti nel congelatore durante questo periodo.

Conservazione di cibi congelati

Dopo aver avviato per la prima volta o dopo un lungo periodo di inutilizzo, far funzionare l'apparecchio alla massima impostazione per almeno 2 ore prima di inserire il cibo all'interno.

Importante! In caso di scongelamento involontario, come ad esempio un'interruzione di corrente superiore al valore riportato nella sezione "tempo di raffreddamento" della tabella delle caratteristiche tecniche, i cibi congelati devono essere consumati immediatamente o cucinati immediatamente e (dopo la cottura) nuovamente congelati.

Funzione scongelamento

Gli alimenti surgelati o congelati possono essere scongelati nello scomparto frigo prima dell'uso, a seconda del tempo di attesa per questo processo.

I pezzi piccoli possono anche essere tolti dal congelatore e cucinati mentre sono ancora congelati. In questo caso, il processo di cottura richiederà più tempo.

Uso quotidiano

Cubetto di ghiaccio

Uno o più stampi per ghiaccio possono essere inseriti in questo apparecchio per produrre ghiaccio.

Accessori

Ripiani portatili

Ci sono vari binari sulle pareti del frigorifero. Pertanto, i ripiani possono essere posizionati come desiderato.

Posizionamento dei ripiani rimovibili sulle ante

I ripiani rimovibili nelle coperture centrali possono essere rimossi per consentire lo stoccaggio di confezioni alimentari di diverse dimensioni. Procedere come segue per effettuare questa impostazione: Sollevare il ripiano rimovibile nella direzione della freccia finché non è libero.

Consigli utili

Per ottenere il massimo dal processo di congelamento, ecco alcuni suggerimenti importanti:

- La quantità massima di cibo che può essere congelato entro 24 ore è indicata sull'etichetta del valore nominale;
- il processo di congelamento dura 24 ore. È necessario non aggiungere altri alimenti da congelare durante questo periodo;
- congelare solo alimenti di prima qualità, freschi e accuratamente puliti;
- Preparare il cibo in piccole porzioni in modo che si congeli rapidamente e completamente, in modo da poter acquistare e utilizzare abbastanza quando necessario.
- avvolgere gli alimenti in fogli di alluminio o sacchetti di polietilene e assicurarsi che la loro confezione sia ermetica;
- Evitare che alimenti freschi e non congelati entrino in contatto con alimenti congelati poiché ciò provocherà in seguito un aumento della temperatura;
- Conservare gli alimenti in confezioni alte piuttosto che in confezioni raggruppate per un migliore posizionamento; il sale riduce la durata di conservazione degli alimenti;
- i prodotti glassati possono provocare ustioni da freddo alla pelle se consumati subito dopo aver lasciato il comparto congelatore;
- Si consiglia di riportare su ogni confezione una data di congelamento, i cibi congelati possono provocare ustioni da freddo quando vengono rimossi dal comparto congelatore;
- Può essere opportuno riportare la data di congelamento su ogni confezione per conoscere il periodo di conservazione.

Suggerimenti per conservare il cibo congelato

Per ottenere le migliori prestazioni dal tuo dispositivo, devi fare quanto segue:

- assicurarsi che il cibo congelato acquistato sia conservato correttamente dal rivenditore;
- gli alimenti congelati devono essere posti nel congelatore il prima possibile dopo essere stati prelevati dal negozio di alimentari;
- Non aprire i coperchi frequentemente o lasciare il coperchio aperto a meno che non sia assolutamente necessario.
- Una volta scongelato, il cibo si deteriora rapidamente e non può essere ricongelato;
- Non superare il periodo di conservazione specificato dal produttore di alimenti.

Suggerimenti per raffreddare il cibo fresco

Per ottenere le migliori prestazioni:

- Non refrigerare cibi caldi o liquidi fumanti.
- Se c'è un forte odore nel cibo, assicurarsi di metterlo in frigorifero in un contenitore coperto o avvolto
- Avvolgere il cibo preparato (tutti i tipi) in sacchetti di polietilene e disporli su ripiani in vetro sopra il cassetto della verdura.
- Per sicurezza, tienilo in questo modo per un giorno o due.
- Cibi cotti, cibi freddi e simili possono essere collocati su qualsiasi ripiano, in contenitori chiusi.
- Verdura e frutta devono essere lavate completamente e riposte in appositi cassette.
- burro e formaggio: devono essere conservati in appositi contenitori ermetici o avvolti in un foglio di alluminio in modo che non ci sia aria nell'aria il più possibile

Uso quotidiano

o metterli in sacchetti di plastica.

- La bottiglia del latte deve essere coperta e inserita nella parte della bottiglia del tappo.
- Banane, patate, cipolle e aglio non dovrebbero essere refrigerati se non sono confezionati.

Pulizia

Per motivi igienici, l'interno del dispositivo, inclusi gli accessori interni, deve essere pulito regolarmente.

Attenzione! Questo dispositivo non deve rimanere collegato all'elettricità durante la pulizia. Pericolo di folgorazione! Prima di pulire, spegnere e scollegare l'apparecchio o spegnere l'apparecchio e spegnere l'interruttore o il fusibile. Non pulire mai l'apparecchio con un pulitore a vapore. L'umidità può accumularsi sui componenti elettrici, pericolo di scossa elettrica! Il vapore caldo può danneggiare le parti in plastica. Il dispositivo deve essere asciutto prima di essere riutilizzato.

Importante! Gli oli essenziali e i solventi organici come il succo di limone o l'arancia o la buccia, i detersivi contenenti acido butirrico o acetico possono danneggiare le parti in plastica.

- Evitare che tali sostanze vengano a contatto con parti del dispositivo.
- Non utilizzare detersivi abrasivi.
- Togli il cibo dal congelatore. Recati in un luogo fresco e copri.
- Spegner e scollegare il dispositivo o spegnere il dispositivo e spegnere l'interruttore di circuito o il fusibile.
- Pulire il dispositivo e gli accessori interni con un panno e acqua calda. Dopo la pulizia, sciacquare con acqua pulita e asciugare.
- Dopo che tutto è asciutto, puoi continuare a utilizzare il dispositivo.

Pulizia del foro di scarico

Per evitare che l'acqua disciolta trabocchi dal frigorifero, il foro di scarico del frigorifero deve essere pulito periodicamente. Per pulire il foro, utilizzare uno strumento di pulizia come mostrato nella figura a destra.

Sostituzione della lampada

La lampada interna è di tipo LED. Per sostituire la lampada, contattare un elettricista qualificato.

Scongela il congelatore

Il comparto congelatore col tempo si ricoprirà di ghiaccio. Questi ghiaccio devono essere puliti.

Non utilizzare mai strumenti di metallo appuntiti per rimuovere il ghiaccio dall'evaporatore poiché potresti danneggiarlo. Tuttavia, se il ghiaccio all'interno è troppo denso, è necessario lo sbrinamento completo come segue:

- Scollegare l'apparecchiatura;
- togliete il cibo all'interno, avvolgetelo in più strati di carta di giornale e mettetelo in un luogo fresco;
- lasciare il coperchio aperto, mettere un contenitore sotto il dispositivo per raccogliere l'acqua disciolta;
- Asciugare completamente l'interno dell'apparecchio al termine dello sbrinamento
- collegare l'elettrodomestico e riaccenderlo.

Uso quotidiano

Risoluzione dei problemi

Attenzione! Prima di eseguire qualsiasi risoluzione dei problemi, scollegare l'alimentazione. Solo un elettricista qualificato o una persona competente può eseguire la risoluzione dei problemi non trattati in questo manuale. **Importante!** Ci sono dei rumori durante il normale utilizzo (compressore, circolazione del refrigerante).

Problema	Causa possibile	Soluzione
Il dispositivo non funziona	Il dispositivo è spento	Tenere premuto il pulsante "Impostazioni" per 5 secondi per accendere il dispositivo.
	Spina di alimentazione non inserita o allentata	Inserire spina.
	Il fusibile è bruciato o è difettoso	Controllare il fusibile, sostituire se necessario.
	La presa è difettosa	I guasti elettrici devono essere corretti da un elettricista.
Il cibo è troppo caldo.	La temperatura non è impostata correttamente.	Fare riferimento alla sezione Impostazione della temperatura all'inizio.
	La porta è stata aperta troppo a lungo.	Tenere la porta aperta solo per il tempo necessario.
	Nelle ultime 24 ore sono state introdotte grandi quantità di cibo caldo.	Impostare temporaneamente la temperatura su un livello più freddo.
	Il dispositivo è vicino a una fonte di calore.	Vedere la sezione relativa al percorso di installazione.
Il dispositivo si raffredda troppo	La temperatura è troppo fredda.	Impostare temporaneamente la temperatura su un livello più caldo.
Rumori imprevisti	Il dispositivo è sbilanciato.	Se non è diritto, regola l'armadio di legno.
	Il dispositivo è a contatto con il muro o un altro oggetto.	Spostare leggermente il dispositivo.
	Un componente sul retro del dispositivo, come un tubo, tocca una parete o un altro componente.	Se necessario, piegare leggermente il componente.
Il suolo diventa acqua	Il foro di scarico dell'acqua è ostruito.	Vedi il capitolo pulizia.

Se il guasto si ripresenta, contattare il Centro assistenza.

Pagina delle Informazioni di Prodotto

REGOLAMENTO (UE) 2019/2016 APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Nome o marchio del fornitore: Silverline

Indirizzo del fornitore: Carlo Porta 4, 20813 Bovisio Masciago, IT

Identificatore del modello: R12058W04

Tipo di frigorifero:

Dispositivo a basso rumore:	No	Tipo di progetto:	ad incasso
Dispositivo di conservazione del vino:	No	Altro dispositivo frigorifero:	Sì

Parametri generali del prodotto:

Parametro	Valore	Parametro	Valore
Dimensioni generali (millimetro)	Altezza	1780	Volume totale (dm ³ o l)
	Larghezza	540	
	Profondità	540	
EEI	124	Classe di efficienza energetica	F
Emissioni acustiche dall'aria (dB (A) re 1 pW)	39	Classe di emissione acustica rigenerata ad aria	C
Consumo energetico annuo ((kWh / a)	271	Classe climatica:	Clima, subtropicale
La temperatura ambiente minima adatta al dispositivo frigorifero (°C)	16	La temperatura ambiente massima adatta per il dispositivo frigorifero (°C)	38
Impostazione invernale	No		

Parametri di partizione:

Tipo di partizione	Parametri e valori di divisione			
	Vano rumore (dm ³ oppure l)	Impostazione della temperatura consigliata per una conservazione ottimale degli alimenti (°C) Queste impostazioni non dovrebbero essere in conflitto con le condizioni di conservazione specificate nell'allegato IV, tabella 3.	Capacità di congelamento (kg / 24h)	Tipo di sbrinamento (automatico this defrost = A, Manual defrost = M)
Buffet	No	-	-	-
Conservazione del vino	No	-	-	-
Cantina	No	-	-	-
Cibo fresco	Sì	179	4	M
Raffreddamento	No	-	-	-
0 stelle o produzione di ghiaccio	No	-	-	-

1 stella	No	-	-	-	-
2 stella	No	-	-	-	-
3 stella	No	-	-	-	-
4 stella	Sì	70	-18	3,2	M
Sezione a 2 stelle	No	-	-	-	-
Vano Temperatura Variabile	-	-	-	-	-
Per scomparti a 4 stelle					
Possibilità di congelamento rapido			No		
Parametri della sorgente luminosa:					
Tipo di sorgente luminosa			-		
Classe di efficienza energetica			-		
Periodo minimo di garanzia offerto dal produttore: 24 Mesi					
Informazione supplementare:					
Articolo 4 (a) Collegamento web al sito web del produttore, dove sono disponibili le informazioni contenute nell'Allegato del Regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione: www.silverline.com					

Per saperne di più sul tuo prodotto, consulta il database EPREL online. Come definito nel Regolamento approvato dalla Commissione (UE) 2019/2016, tutte le informazioni su questo dispositivo di raffreddamento sono disponibili nella base EPREL (Database europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica). Questo database ti permette di consultare le informazioni e la documentazione tecnica del tuo frigorifero. Scansionando il codice QR sull'etichetta energetica del tuo dispositivo o direttamente sul database EPREL www.ec.europa.eu Puoi accedervi andando all'indirizzo e cercando il riferimento del tuo dispositivo di raffreddamento.

* Silverline Ev Gerecleri Satis ve Pazarlama A.S.si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche e alle caratteristiche dei prodotti senza preavviso, poiché i prodotti sono in costante sviluppo. Le immagini mostrate qui sono solo a scopo illustrativo, quindi potrebbero esserci leggere differenze tra le immagini e il prodotto acquistato. Silverline Ev Gerecleri Satis ve Pazarlama A.S. non è responsabile per eventuali errori di stampa.

Rev.31012021

www.silverline.com

Manufacturer / Importer:
Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş.
Orta Mah. Topkapı - Maltepe Cad. No: 6
Silkar Plaza Kat:3
Bayrampaşa / İstanbul / Turkey P.K.34030
Tel: +90 212 484 48 00 (pbx)
Faks: +90 212 481 40 08