

**SILVERLINE**

---

## VİTROSERAMİK DOMINO OCAK KULLANMA KİLAVUZU

**MODELLER**

VC8220...



# **İçindekiler**

<b>1</b>	<b>ÖNSÖZ</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Uyarılar</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>CİHAZIN TANITILMASI</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>TEKNİK VERİLER</b>	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>TEMİZLİK VE KORUYUCU BAKIM</b>	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>Kurulum ve Montaj</b>	<b>12</b>
6.1	Kuruluma Başlamadan Önce	12
6.2	Cihazın Elektrik Bağlantısı	19
<b>7</b>	<b>ÜRÜNÜN KULLANIMI</b>	<b>21</b>
7.1	Ocağı açma kapatma	21
7.2	Pişirme Bölgesi Seçimi ve Pişirme Kademesi Ayarlama	21
7.3	Pişirme Bölgesi Kapatma	22
7.3.1	Seçilen Herhangi bir Pişirme Bölgesi Kapatma	22
7.3.2	Tüm pişirme bölgelerini kapatma	22
7.4	Tuş Kılıdı	22
7.5	Pişirme Yüzeyi Sıcaklık Uyarısı	23
7.6	Güvenli Kapanma	24
7.7	Hata Kodları	25
<b>8</b>	<b>YETKİLİ SERVİS</b>	<b>26</b>
<b>9</b>	<b>SERVİS LİSTESİ</b>	<b>27</b>
<b>10</b>	<b>GARANTİ ŞARTLARI</b>	<b>30</b>
<b>11</b>	<b>GARANTİ BELGESİ</b>	<b>31</b>

# 1 ÖNSÖZ

**Bu kılavuzda belirtilen talimatlara adım adım bağlı kalınız.**

Üretici, bu kılavuzda bildirilen talimatlara uyulmaması sonucunda cihazda oluşabilecek olumsuzluklar, hasarlar veya yangınlar konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Cihaz yalnızca yiyeceklerin pişirilmesi için evsel kullanıma yönelik olarak üretilmiştir. Başka amaçlarla kullanıma izin verilmektedir (örn. Ortamların ısıtılması). Üretici, uygun olmayan kullanıma veya komutların yanlış ayarlanmasıyla ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez.



***Ürünün görünümü bu kitapçıkta yer alan görsellerde betimlenenenden farklı olabilmekle birlikte, kullanım, bakım ve kurulum talimatları aynı kalır.***

Bu kullanım kılavuzunu ileride ihtiyaç duyulabilecek her anda başvurulabilmesi için muhafaza etmek önemlidir. Ürünün satılması, başkasına verilmesi ya da taşınaması esnasında bu kullanım kılavuzunun üründen ayrılmamasını sağlayınız.

- Talimatları dikkatlice okuyun: Kurulum, kullanım ve güvenlik ile ilgili çok önemli bilgiler içerir.
- Ürün üzerinde elektrik tadilatları yapmayın.
- Kuruluma geçmeden önce ürünün bütünlüğünden emin olunuz. Aksi takdirde üreticiyle irtibata geçiniz ve kuruluma devam etmeyiniz.

## 2 Uyarılar



### DİKKAT!

Bu kılavuzda yer alan talimatlara kesinlikle uyunuz.

Herhangi bir kurulum işlemine başlamadan önce cihazın elektrik bağlantısı kesilmeliidir.

Cihazın kurulumu veya bakımı üreticinin talimatlarına uygun olarak ve güvenlik konusunda yürürlükte olan yerel düzenlemelere uyularak uzman bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

Yanlış bağlantı nedeniyle hasar ortaya çıkması durumunda cihaz garanti kapsamı dışında kalır.

Kullanım kılavuzunda özellikle belirtilmemişse, cihazın hiçbir parçasını onarmayınız veya değiştirmeziniz.



### DİKKAT!

Cihazın topraklamasız prizlerde kullanılması uygun değildir.

Elektrik kablosu, cihazın elektrik şebekesine bağlanmasına izin verecek kadar uzun olmalıdır.

Kurulumun yürürlükte olan güvenlik yönetmeliklerine uygun olması için, aşırı gerilim kategorisi koşullarında şebekenin tamamen kesilmesini sağlayan standartlara uygun bir şalter gereklidir.

Çoklu prizler veya uzatmalar kullanmayın.

Kurulumu tamamladıktan sonra, kullanıcı artık elektrikli bileşenlere ulaşamamalıdır.

Tadilatlar ve hasarlı elektrik kablolarının değiştirilmesi, sadece müşteri hizmetleri teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Cihaz arızalıysa elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.

Kullanım sırasında temas edilen yerler sıcak olur. Çocukları cihazdan uzakta ve gözetim altında tutunuz.

Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.

Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Yaralanma ve boğulma tehlikesi vardır.

Temizlik ve bakım işlemleri çocukların tarafından gözetimsiz şekilde yapılmamalıdır.

Kullanım esnasında ve sonrasında, cihazın ısıtıcı kısımlarına dokunmayın

Cihazı kullanmadan önce, kalp pili ve aktif implant taşıyan kişilerin kullandıkları aygıtın alet ile uyumlu olup olmadığını kontrol etmeleri gereklidir. Piyasada bulunan cihazların %100'ünün yürürlükteki elektromanyetik uyumluluk kriterlerini yerine getireceğini ve cihazın doğru çalışmasını riske edecek parazitler oluşturmayağını garanti etmek mümkün değildir. Aynı zamanda işitme cihazı gibi başka türlü aygıtlar taşıyan kişilerin bazı rahatsızlıklar hissetmeleri de mümkündür.

Elektrikli ürünler çocuklar ve evcil hayvanlar için tehlikelidir. Çocuklar ve evcil hayvanlar ürünle oynamamalı, ürünün üzerine tırmanmamalıdır.



### DİKKAT!

Kullanım sırasında, ürünün erişilebilir yüzeyleri sıcaktır. Çocukları üründen uzak tutunuz.

Çocuklar ürünle oynamadıklarına emin olunacak şekilde gözetim altında tutulmalıdır.

Ocağın tüm bileşenleri yeterince soğumadan bez veya diğer yanıcı malzemeler ile temasta kaçınınız.

Fazla ısınma ihtimali olduğundan, ocağın üzerine malzeme koymayınız.

Kaplar doğrudan ocağın üzerine yerleştirilmeli ve ortalanmalıdır. Tencere ve ocak arasında kesinlikle başka nesne olmamalıdır.



### DİKKAT!

Yanıcı cisimleri veya sprey tüpleri doğrudan pişirme bölümünün altındaki çekmecelerde muhafaza etmeyiniz.

Cihazınızı düzenli biçimde her kullanımdan sonra temizleyiniz.

Buharlı temizleyici kullanmayınız.

Uygun olmayan deterjan nedeniyle yüzey hasarı, renk değişimi ve lekeler oluşabilir. Sadece bu türden ocaklar için uygun deterjan kullanınız.

Yüzey hasarı ve kap sürtünmesi nedeniyle renk değişimi ve çizimeler oluşabilir. Tencere ve tavaları kaldırıp taşıyınız, itmeyiniz.

Yüzeyde çatlak veya kırık olduğu takdirde, elektrik çarpmasını neden olabilir. Sigorta kutusundaki sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.

Alet dış zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi aracılığıyla çalışmaya uygun değildir.

Katı ve sıvı yağları gözetimsiz pişirme işlemi tehlikeli olabilir ve yanın çıkmasına sebep olabilir.

Pişirme süreci daima gözetim altında tutulmalıdır.

Pişirme tezgahını her kullanımdan sonra mutlaka kontrol panelinden kapatınız. Kap olmadığı için pişirme tezgahının otomatik olarak kapanacağını düşünmeyiniz.

Alevleri ASLA su ile söndürmeye çalışmayınız. Aksine, ocağı derhal kapatıp alevleri yanın önleyici bir kapak veya bir örtü kullanarak boğunuz

Ocağın üzerine herhangi bir eşya koymayınız.

Ocakların üzerinde kap yoksa, cihazı uzun süre açık bırakmayın.

Isıtıcı bileşenleri üzerinde boş kapla bırakmayın.

Basıncın artarak konserve kutusunun patlamasına yol açacağı için konserve kutularını ısıtmayınız.

Yanıcı ve plastik maddeleri cihazın üzerine ve yanına yerleştirmeyiniz, ıslak bez ve benzeri eşyaları kurumaları için asla cihazın üzerine koymayınız.

Cihazı elektrik şebekesine bağlanmadan önce, elektrik gerilim ve güç değerlerinin şebeke ile uyumlu ve bağlantı kablosunun uygun olduğundan emin olmak için ocağın alt kısmında bulunan bilgi levhasını kontrol ediniz. Tereddüt halinde uzman bir elektrik uzmanı ile irtibata geçiniz.

#### Önemli:

Kullanımdan sonra, ocağı kontrol panelini kullanarak kapatınız.

Sıvıların taşmasını önlemek üzere, sıvıları haşlarken veya ısıtırken ısı girişini azaltınız.

Pişirme işlemini tamamladıktan sonra, ilgili bölümü kapatınız.

Yüksek ısı kızartma yağı gibi bazı sıvıları ısıtmak için uygun değildir. Yüksek ısı tehlikeli olabilir. Bu durumlarda daha düşük bir ısıtma gücü kullanılması önerilir.

Yüksek ısı olduğunda cihaz pişirme alanlarının güç seviyesini otomatik olarak düşürür.

Herhangi bir temizlik veya bakım işleminden önce, ürünü fişi çekerek veya kabinin ana şalterini kapatarak elektrik şebekesinden ayıriz. Tüm kurulum ve bakım işlemleri için, iş eldivenleri kullanınız.

Cihazın temizliğine ilişkin standartlara uyulmamasında yanın riski doğurur.

Fazla ısınan yağlar kolayca alev alabilir. Yağdan zengin besinleri pişirirken gözetim altında tutunuz.




## DİKKAT!

Cihazı, kurulum tamamen tamamlanana kadar elektrik şebekesine bağlamayınız.

**Cihazın tesisatı ve elektrik bağlantısı sadece açıklanan talimatlara göre yapılabilir. Bu işlemleri lisanslı bir tesisatçı/elektrikçiye yaptırınız. Daha sonra Yetkili Servis' inizi çağırınız.**

### **3 CİHAZIN TANITILMASI**



*Res. 1*

- 1- Seramik ocak gözü
- 2- Seramik yüzey
- 3- Ocak montaj sacı
- 4- Alt muhafaza
- 5- Ocak kontrol paneli

#### **Ürünün**

<b>Genişlik</b>	290 mm
<b>Derinlik</b>	520 mm
<b>Yükseklik</b>	59 mm

#### **Ürünün Montaj Boyutları**

<b>Genişlik</b>	265 mm
<b>Derinlik</b>	490 mm
<b>Yükseklik</b>	65 mm

## 4 TEKNİK VERİLER

Besleme Gerilimi	220 - 240 V
Frekans	50/60 Hz
Max. Güç tüketimi	3 kW
Sigorta koruması/ güç kaynağı	1x16 A
Pişirme bölge sayısı	2
<b>Güç değerleri (W)</b>	
Ön	1200 W
Arka	1800 W
Enerji verimliliği (Wh/kg)	191 Wh/kg
<b>Tencere çapları (mm)</b>	
Ön tencere çapı	min.80 - max.120
Arka tencere çapı	min.100 - max.180

## 5 TEMİZLİK VE KORUYUCU BAKIM



### DİKKAT!

Temizliğe başlamadan önce elektrik bağlantısını kesiniz.



### DİKKAT!


Temizleme işlemi, kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Temizliğe başlamadan önce cihazın yeterince soğumuş olduğundan emin olunuz.
- Cihazı her pişirme sonrasında temizleyiniz. Böylece yapışan artıkların yanmasını engelleyiniz.
- Koyu krema, şurup, pirinç nişastası gibi yiyecekler yüzeyin soğumasını beklemeden derhal sıyrılıp çıkarılmalıdır. Aksi takdirde, ocak kalıcı olarak zarar görebilir.
- Cihazı temizlemek için buharlı veya sprey temizleyicileri kullanmayınız.
- Keskin veya ovucu temizlik maddeleri nedeniyle yüzey hasar görebilir. Keskin ve ovucu temizlik maddelerini kesinlikle kullanmayın. Cihazınız için uygun temizleme ve koruma maddelerini yetkili servisten temin ediniz.

- Yüzeyleri yumuşak, nemli bir bez, bulaşık deterjanı veya fazla tesirli olmayan bir cam silme maddesi ile temizleyiniz. Kuruyup yapışmış kirleri, nemli bir bez ile yumusatınız. Kazımayınız!
- Tüm temizlik malzemesi artıkların temizlendiğinden emin olunuz.
- Çizme ihtimali olan süngerler, ovalama gerektiren malzemeler, kum, soda, asit ya da klor içeren veya başka tesirli temizleme maddeleri kullanılması uygun değildir.
- Aşırı tesirli, asitli temizleyiciler kullanmayınız.
- Sprey temizlik malzemelerini direkt ürün üzerine uygulayın.
- Ürün üzerinde yanıcı ve/veya ağır dekoratif eşyalar bulundurmayın.
- Zaman içinde kaplamlarda ve diğer yüzeylerde hafif renk solması meydana gelebilir. Bu, cihazın çalışmasını etkilemez.
- Seramik yüzeyde oluşabilecek renk atmaları ve lekeler normaldir, bir kusur değildir.

## 6 Kurulum ve Montaj

### 6.1 Kuruluma Başlamadan Önce



Res. 2

- Cihaz içindeki parçalar keskin kenarlı olabilir. Koruyucu ekipman kullanınız .




#### DİKKAT!

- Cihazın montaj yapılacak mobilya, 90°C sıcaklığı dayanıklı olmalıdır.
- Cihazın montaj yapılacak mobilyaya ait dayanıklılık, kesme işlemleri tamamlandıktan sonra da sağlanmış olmalıdır.
- Özellikle ince plakalarda taşıma kapasitesi ve dayanıklılık, uygun destek parçalarıyla sağlanmalıdır. Cihaz ağırlığını, ek yükleri dahil ederek göz önünde bulundurun. Kullanılan güçendirme malzemesi, ısiya ve neme dayanıklı olmalıdır. Cihazın ağırlığı koli üzerindeki etiket üzerinde yer almaktadır.
- Kesme işlemleri sonrasında talaşları temizleyin. Kesilen yüzeleri ısiya dayanıklı ve su sızdırmayacak şekilde kapatın.
- Çalışma plakasına kesit yüzeyi açısı 90° olmalıdır.


Ürünün montajı Yetkili Servisler tarafından yapılması gereklidir. Aksine durumlarda meydana gelebilecek sorunlardan üretici ya da dağıtıcı firma sorumlu tutulamaz.

Ocak şebeke bağlantısına yakın bir yere yerleştirilmelidir.



Res. 3

Genişlik (mm)	A	B	C	T
585-600	min.35	min. 50	min.40	min.16
$\geq 600$	min. 50	min. 50	min.40	min.16




Res. 4


Montaja başlamadan önce verilen ölçülere uygun olarak mutfak tezgahınızı ayarlayınız (Res. 3 / Res. 4 / Res. 5)



*Tezgah, düz, yatay ve stabil olmalı. Ocağı monte edeceğiniz çalışma tezgahı yaklaşık 60 kg yükle dayanabilmelidir. Gerekirse çalışma tezgahı ısıya ve suya dayanıklı malzeme ile güçlendirilmeli dir.*



Res. 5



Res. 6


Cihazın doğru biçimde çalışmasını garantilemek için ocak yeterince havalandırılmalıdır. Havalandırma için cihazın altındaki alanda yeterince temiz hava girişine ihtiyaç duyulduğundan, mobilyalar buna uygun olarak yerleştirilmelidir.

Mobilyanın arka tarafı ve mutfak duvarı arasındaki asgari mesafe ve çalışma tezgahı yüzeyi ile çekmecenin üst tarafı arasındaki asgari mesafe 65 mm olmalıdır (Res. 6).

Mobilyanın arka tarafında 20 mm asgari mesafe olmalıdır (Res. 6).




*Mobilyanın arka tarafında 20 mm asgari mesafe yoksa, alt tarafa bir delik açılmalıdır.*




Res. 7

Ocağın havalandırılması sırasında hava devridaimi nedeniyle çekmece-deki metalik nesneler ısınıyorsa veya çekmecede küçük mutfak eşyaları saklamak istiyorsanız ahşaptan imal edilen bir ara zemin kullanınız (Res. 7).




Res. 8


Tezgah en az 16 mm kalınlığa sahip olmalıdır (Res. 8).



Res. 9



Mutfak tezgahı üzerinde meydana gelebilecek sıvı sızıntısı sorunlarını önlemek amacıyla, ısı yalıtkanı malzemeyi cihazınıza çekiniz (Res. 9).



Res. 10

Ocak montaj saclarını cihazınıza Res. 10' deki gibi montajlayınız. Ardından cihazınızı mutfak tezgahına montajlayınız.

## 6.2 Cihazın Elektrik Bağlantısı



### DİKKAT!

Elektrik tesisatı üzerinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce ürünün elektrik bağlantısını kesiniz.

Cihazı, 'Teknik özellikler' tablosunda belirtildiği üzere uygun kapasiteye sahip minyatür bir devre kesiciyle (sigorta) korunan topraklı bir prize/hatta bağlayın. Ürünü trafolu veya trafosu şekilde kullanmadan önce topraklama işlemini kalifiye bir elektrik teknisyene yaptırın.

Cihazı yerel düzenlemeler uyarınca toprak tesisatıyla kullanılması şartlarına uyulmamasından kaynaklanan hasarların sorumluluğunu kabul etmemektedir.



### DİKKAT!

Ürünün şebeke elektriğine bağlanması yalnızca yetkili ve ehliyetli bir kişi tarafından yapılabilir ve ürünün garanti yalnızca doğru kurulumdan sonra başlar.

Yetkili olmayan olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.



## DİKKAT!


Elektrik kablosu ezilmemel, katlanmamalı, sıkıştırılmalı veya ürünün sıcak parçalarına temas etmemeli.

Bağlantı ulusal yönetmeliklere uyumlu olmalıdır.

Şebeke besleme verileri, ürünün tip etiketinde belirtilen verilerle aynı olmalıdır.

Ürünün bağlantı kablosu 'Teknik özellikler' bölümünde belirtilen değerlerle uyumlu olmalıdır.

## 7 ÜRÜNÜN KULLANIMI



Res. 11

- 1- Pişirme Bölgesi Butonu
- 2- Pişirme Kademe Arttırma Butonu
- 3- Pişirme Kademe Azaltma Butonu
- 4- Açıma/Kapatma Butonu

### 7.1 Ocağı açma kapatma

Cihaza ilk enerji verildiğinde tüm ekranlar yaklaşık 1 saniyelikine aktif olur. Daha sonra ① butonuna yaklaşık 0,2 sn. basılarak kontroller aktif edilir ve tüm pişirme bölgesi "0" gösterilir.

Sıcak olan pişirme bölgesine ait ekranda "0" ve bölgenin sıcak olduğunu gösteren "H" simbolü sırasıyla 0,5 saniyelik zaman dilimlerinde gösterilir.

Herhangi bir pişirme bölgesi aktif edilmezse kontrol ünitesi yaklaşık 10 saniye sonra kapanır.

Cihaz herhangi bir konumda açıkken ① butonuna yaklaşık 0,2 sn. basılarak kapatılabilir. Cihaz kapandığında tüm pişirme bölgeleri kapatılır ve pişirme bölgeleri sıcak değilse tüm ekranlar kapanır.

Pişirme bölgeleri sıcak ise o bölgeye ait ekranda "H" simbolü görünür, pişirme bölgesi soğduğunda "H" simbolü ekranda kaybolur ve ekran kapanır.

### 7.2 Pişirme Bölgesi Seçimi ve Pişirme Kademesi Ayarlama

Pişirme bölgelerine ait 9 kademe mevcuttur.

Bu kademeler ilgili pişirme bölgesinin 7 segment ekranında gösterilir.

Pişirme gözünü aktif hale getirmek için ilgili göz butonuna basınız, ardından artı ve eksi butonları ile pişirme kademesini belirleyiniz.

Aktif etmiş olduğunuz pişirme gözü ekranı parlak, diğer pişirme bölgeleri ekranları ise kısık şekilde yanmaya devam eder.

Pişirme kademesi 0' dan farklı ayarlandığı an pişirme bölgesi çalışmaya başlar. En fazla 9 pişirme kademesi ayarlanmaktadır.

Bir pişirme gözü çalışırken, ilgili göz butonuna basarak artı ve eksi butonları ile tekrar pişirme kademesi değiştirilebilir.

Ocağınıızı aktif hale getirdiğinizde pişirme kademesi ayar tuşlarına 10sn içinde basılmazsa otomatik olarak ayar modundan çıkarılır.

Pişirme kademesi ne olursa olsun ① butonuna yaklaşık 0,2 sn. dokunarak tüm ısıtıcı bölgeleri kapatılabilir.

Ayar modundan çıktıığında tüm pişirme bölgesi ekranları aynı parlaklıktan yanmaya başlar.

## 7.3 Pişirme Bölgesi Kapatma

### 7.3.1 Seçilen Herhangi bir Pişirme Bölgesi Kapatma

Pişirme gözünü kapatmak için istemiş olduğunuz pişirme gözü butonuna basarak pişirme kademesi ayarına giriniz ardından eksi butonuna basarak pişirme kademesi "0" oluncaya kadar azaltılır.

Bir diğer pişirme gözü kapatma seçeneği de ilgili pişirme gözü butonuna (   ) çift tıklanırsa ilgili gözün kademesi "0" olur. Herhangi bir tuş basımı yapılmazsa yaklaşık 10 saniye sonra ayar modu sonlanır.

Kapatılan pişirme bölgesi sıcaksa ilgili ekranda sırasıyla "H" ve "0", sıcak değilse "0" gösterilir.

### 7.3.2 Tüm pişirme bölge-lerini kapatma

① butonuna yaklaşık 0,2 sn basılarak istenildiği zaman tüm pişirme bölgeleri kapatılabilir. Tüm pişirme bölgeleri kapatıldığında sıcak olan pişirme bölgelerine ait ekranlarda "H" görünür, sıcak olmayanlarda ise herhangi bir gösterim yapılmaz.

## 7.4 Tuş Kilidi

Artı ve eksi butonuna aynı anda yaklaşık 2 sn basıldığında tuş kilidi aktif olur, aktif ise bu işlemleri yaplığınızda pasifleştirmiş olursunuz.

Tuş kilidi aktif iken ocak kullanılamaz, tuş kilidi pasif etme dışındaki tuş basımları kabul edilmez.

Tuş kilidi aktifken tüm ekranlarda "L" gösterilir.

Tuş kiliti aktif iken ① butonuna basılarak kapatılıp tekrar açılsa bile, pişirme alanlarını aktif edebilmek için tuş kilidini pasif duruma getirmek gereklidir.



*Tuş kilidi enerji kesintilerinde hafızada tutulmaz.*

## 7.5 Pişirme Yüzeyi Sıcaklık Uyarısı

Pişirme bölgesinin çalışması kapatıldıktan sonra cam yüzeyin sıcak olduğunu ve dokunulmaması gerektiğini ifade eden "H" uyarısı ekran yer almaktadır. Pişirme bölgesi kapatılmış ancak ocak açık ise "0" ve "H" sırasıyla ekranda gösterilir. Ocak kapalı ise ilgili pişirme bölgesi ekranında belirli bir süre "H" gösterilir.



*Yaklaşık sıcaklık güvenli bölgenin  $> 60^{\circ}\text{C}$  üzerinde ise ekranda "H" gösterilir.*



*Güç kaynaklı kesintilerde veya arızalarda yüzey sıcaklığı 'H' uyarısı ekranda çıkmayabilir.*

## 7.6 Güvenli Kapanma

Herhangi bir pişirme bölgesi aktif edilirse ve belirli bir süre boyunca ilgili pişirme bölgesinde herhangi bir değişiklik yapılmaz ise güvenlik nedeniyle ilgili pişirme bölgesi otomatik kapatılır.

Bir bölgenin en fazla çalışabileceği süre, seçilen pişirme seviyesine bağlıdır. Pişirme bölgesi güvenli kapanma tablosu aşağıda verilmiştir  
( ↗ diğer bilgiler sayfa 24).

Pişirme Seviyesi	Maks. Açık zaman (saat)
1	6
2	6
3	5
4	5
5	4
6	1,5
7	1,5
8	1,5
9	1,5

## 7.7 Hata Kodları

Cihazın normal çalışmasını engelleyen bir durum oluştuğunda hata göstergesi yapılmır. Cihaz hata moduna girer devam eden bir pişirme varsa iptal edilir.

Hata kodu raporu aşağıda yer alan tabloda belirtilmiştir.

Hata Kodu	Hata açıklaması	Muhtemel hata sebebi
Er01	Güç modülü hatası	Şebeke frekansı ya da güç modülünde arıza olabilir
Er03	Sürekli tuş basımı hatası	Kontrol panelinin üzerine su ya da pişirme araçları gelmiş olabilir
Er22	Sürekli tuş basım hatası; tuş basımı 30 saniyeden uzun sürüyorsa.	Kısa devre ve işlemci arızası olabilir
Er36	NTC hatası	NTC sensörü arızası

## **8 YETKİLİ SERVİS**

**Oluşabilecek Arızalar ve Servis Çağırmadan önce Yapabilecekleriniz:**

**A) Cihaz hiçbir şekilde çalışmıyorsa:**

- Cihazın fişi takılı mı veya prize tam oturmuş mu kontrol ediniz.
- Cihazın bağlı olduğu sigortayı ve evinizin ana sigortasını kontrol ediniz.

**Problemler ve Çözümler**

Hata tanımı	Sebep	Yardım
Ürün Çalışmıyor	Elektrik Bağlantısını Kontrol et.	Şebeke voltajı 220-240 V olmalı, ürün topraklı prize bağlanmalıdır.

## **9 SERVİS LİSTESİ**

Revizyon Tarihi: 29.02.2019

Revizyon Tarihi: 29.02.2019

# YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

İL	İLÇE	SERVİS ÜNVANI	YETİLÜ KİŞİ	YAZISMA ADRESİ	TELEFON:
ADANA	KOZAN	LİDER SOĞUTMA	HÜSEYİN KURT	TUFANPAŞA MAH.ÜSTÜN SOĞ.KOD:65-A	0 322 513 06 77
	MERKEZ	PİRELİT TEKNİK	VOLCAN AKYÜZ	HÜZÜLEVLER MAH. APARLANS TÜRKES BULVARI NO: 329 YASIN İŞK APT.	0 322 247 06 17
	CEHAYAN	HÜSEYİN DEMİR	HÜSEYİN DEMİR	B.KIRIM MH 4.K SK. NO:8/A	0 322 613 17 77
	MERKEZ	MARMARA TEKNİK SOĞUTMA	UMIT SUBRAT	SIRATUT MAH. BUHARA CAD. NO:32/A	0 416 213 07 06
ADIYAMAN	KAHTA	EFE SOĞUTMA	YALCIN EGE	FIRAT MAH. M.AKİF CAD.NO: 101 /B	0 416 735 95 60
	GÖLBAŞI	EFE'EYBEKİ TİCARET	HAKAN DEMİREL	YENİ MAHALLE NAMIK KADEDES NO:6-3	0 416 780 00 01
	MERKEZ	FATH SOĞUTMA	FATH COMAK	CUMHURİYET MH. SÜKRÜ CELAL CD. ESRA SİTESİ ALTI C BLOK NO:13	0 272 214 51 33
AFYON	DINAR	TİFLİDİN TEKNİK SERVİS	MEHMET SINAN YILDIRIM	CAMİEBEYLİ MAH. SUÇDAN CAD. NO: 61	0 544 350 12 00
	MERKEZ	AGRI YETKİLİ SERVİS	LEVENT UBUD	29 EKİM CAD.MEVLAN ÇAMI ARKASI SEVGİ APT.ALTI	0 472 215 99 36
	PATnos	AĞLAMAZ TEKNİK	MESUT AĞLAMAZ	CUMHURİYET CAD. HAMAM YOLU NO:3	0 472 613 63 81
AKSARAY	UYAR	UYAR SOĞUTMA	CHAH İYAN	MEYDAN MAH. 975 SOĞ. COŞLU CEYL ALTı NO:1	0 382 212 88 89
	MERKEZ	ELIT TEKNİK	GOKHAN OSOY	PIRİNÇLİ MH.HABİBEŞ TARTAN APT: NO:2/C	0 358 200 00 00
	MERZIFON	MERKEZ SERVİS	SESDAR ERTÜRK	ORGANİZ SANAYİ BÖLGESİ - MERZİFON FABRİKA	444 444 00 00
ANKARA	CANKAYA	BAY TEKNİK	MÜSA KARABAŞ	BURLIK MAH. 457 SK. NO:5/A	0 312 495 50 28
	CANKAYA	YILDIZ AKARNA TEKNİK SERVİS	A.DÜĞÜ KELES	MÜRSEL ULUÇ MAH.İLKER CAD 14/A DİRKEN	0 312 440 97 97
	POLATLI	ŞAHİN İSİ TEKNİK	SAHİN DEDEOĞLU	CUMHURİYET MAH.KARAPAN CAD.13/A	0 444 758 00 00
	BEYPAZARI	GÜRKAN TEKNİK	GÜRKAN KOÇAK	HACKARA MAH. SANAYİ MESELEN 4 SK. NO:5/2	0 545 886 74 30
ANTALYA	ALANYA	ALP TEKNİK	IBRAHİM KALKAN	SARAY MAH. DELİKLİR SK 7/B	0 242 512 31 32
	MANAVGAT	BARS SOĞUTMA	GAM ÇETİN	ÇAĞLAYAN MAH.HASTANE NO:60/21	0 242 887 12 90
	MERKEZ	YILDIZ TEKNİK	AHMET YİDİZ	GÜVENLİK MAH. 261 SOĞUK COŞLU APT NO:15/B	0 242 345 74 72
ARDAHAN	KUMLUCA	YİYEM TEKNİK	MUSTAFA KÜÇÜK	MEYDAN MAH GÜRBÜZLER SON NO:38/11	0 242 887 67 67
	SEİRİK	YE-46 TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ	AHMET YESİL	ORTA MAN. 1061 SK.	0 541 450 05 84
	GАЗİPAŞA	BİLAL TEKNİK	BİLAL AKAY	İSTİKLAL MAH.TERIMAL SON 13/A	0 242 574 44 58
ARTVİN	KÖRKHÜLETİ	İNANÇ TEKNİK SERVİS	SÜREYYA İNANÇ	KİREMETLİ MAH. İNANÇ 849. SK. 10/C	0 242 640 30 60
	MANAVGAT	MİN TEKNİK	EMRE KAYMAK	ÇAĞLAYAN MAHALLESİ HASTAHANE CADNO 118	444 444 29 82
	KAS	KAŞ TEKNİK SERVİS	MİHEMET ALİ SAHİROĞLU	ANDIFU MAH.CÜKRÜBURAG İAD NO:2/F	0 242 834 11 95
ARDAHAN	MERKEZ	DİKTAY SOĞUTMA	DİKTAY KARABAŞ	KAPITANPAŞA MH. ÜMIT KAŞTAFOĞLU CAD. NO:15	0 478 211 29 82
	ARTVİN	MED TEKNİK SERVİS	MİHMET KARABAİN	MUSAZADE MİMI CEMAL EŞKİ CAD. NO:12	0 546 489 53 51
	MERKEZ	KAYRA TEKNİK	LEVENT ÖZENC	MİMAR SANAH M.H. YÖRÜK ALİ EFE BBL AL KONUT SİTESİ NO:24/F	0 256 230 12 97
AYDIN	NASILİZİ	NEHRİ KLİMA	AHMET PENİNÇİ	TURAN MAH.15 MARYALI BULV.NO:39/B	0 256 315 44 44
	DİDİM	EGE KLİMA	MİHMET YILMAZ	B1.SOK. NO:16	0 256 813 40 70
	DİDİM	ARİCAN SOĞUTMA	FATH ARİCAN	CAMLUK MAH.GÖKDÜNMİ CAD. NO:19	0 546 441 37 47
BALIKESİR	EDİRNEVİ	VAROL-SER	OSMAN VAROL	CAMİVATİ MH. GAZİ CAD. NO: 49/D	0 266 370 53 51
	BANDIRMA	EMEK TEKNİK	MURAT SÄĞIR	İHSANİYE MAH. 8 EYLÜL SK. NO:18/B	0 266 712 12 50
	MERKEZ	ERDOĞAN ELEKTRİK	SAİM ERDOĞAN	ALİ HİKMET PAŞA MH. ALTAY CD. NO:50	0 266 245 84 84
BALIKESİR	BIGADİC	GUÇLU ELEKTRONİK	ALU GUÇLU	SERVIS MAH. HİTAP ÇALIŞTIRMA OXMAD NO:6	0 542 776 00 70
	GÖNEŞ	UZMAN TEKNİK	OSMAN EMİLEN SEN	MALKOC MAH. TOPCU SOĞUK COŞLU SK. NO:1	0 266 764 64 94
	BARTIN	EFE SOĞUTMA	DİKTAY KAMAN	OKULAK MAH. MH. TOPÇU KÖNÜĞ CAD. NO:10/A	0 378 227 76 59
BATMAN	AKÇADAĞ KARDEŞLER SOĞUTMA	M.EMİN AKÇADAĞ	AYDINLU EVLER MAH. 12. NO: 12/C	0 488 214 07 07	
	MERKEZ	GÜLER TEKNİK	MİHMET GÜLER	PİNARBAŞ MAH.2215 SON: 23	0 488 231 80 47
	BITLIS	DİZAYN ELEKTRİK	ZÜSU'R İVAN	GAZİBECİ MAH. KAZIM DRİZE CAD:29	0 434 226 74 43
BOZUŁ	MERKEZ	MARKA TEKNİK	MUSTAFA OZOZK	TABAKLAR MAH.ŞEYHİ SK. 2/A	0 374 217 20 20
	GEREDE	ENES TEKNİK	FAHRI ERDOĞAN	SEVİLLER MAH.SAKARYA CAD.BÜLGÜRCİLOĞLU SK. NO:1	0 374 311 12 43
	MERKEZ	SUDİ SOĞUTMA	SEKİAN EVİL	DÜĞÜRM MAH. CELİL SON:12	0 248 238 00 00
BURDUR	KARAMAN	SENİN TEKNİK	MİHMET SENİN	PАЗАР МИ. БНЛАННОВИ НО:2	0 248 245 12 97
	OSMANGAZI	AYDIN TEKNİK	IBRAHİM AYDIN	SOĞANLI MH. SOĞANLI BULVARI HALSK NO:64/B	0 224 238 22 11
	İZNİK	KARBEYLAR BEYAZ ESYA SERVİSİ	ABURABURAN AR	ESREZZADE MAH. M. DOĞAN SK. NO:16/D	0 224 757 00 78
BURSA	İNESÖL	GÜNÇE TEKNİK	CONDUR ÇEĞİL	SİNANBEY MAH.NURAT CAD. NO:11	0 224 713 88 92
	KARACABEY	GÜRKAN TİCARİT	GÜRKAN ERGÜVENÇ	DERE MAH. 12. SK. NO:3	0 224 676 66 84
	MUSTAFA KALPEMALAR	ÖZKU TEKNİK	ZİYA OKUR	HAMZABİYIK MAH.ŞEHİT KÖKÖĞZ SON:24	0 224 637 06 88
CANAKKALE	MERKEZ	PEKER ELEKTRİK	EMRAH TÜRKER	KEMAL PAŞA MAH. MERİNSİDE CAD. NO:14/A	0 286 217 94 90
	MERKEZ	NOİTA SERVİS	EMRAH ERGIN	CUMHURİYET MAH.TATURK CAD:14/5/A	0 286 263 63 37
	BİGA	ÖZBİRK SOĞUTMA	MİHMET BİREKET	İSTİKLAL MAH. HAN SK.5	0 286 317 14 44
CANAKKALE	MERKEZ	ASYK SERVİS HİZMETLERİ	GÖKHAN MANDACI	MİTEMŞAŞ MAH.CINARLIK CAD. NO:21/1	0 286 213 45 45
	MERKEZ	GELBOLU GÜNGÖR TEKNİK	UFUK GÜNGÖR	GAZİ SÜLEYMAN PAŞA CAD. GAZİ SÜLEYMAN PAŞA MH. OTÜRK SİT. NO: 1	0 286 562 40 70
	SABANZU	AYDÜĞÜNDÜK TEKNİK SOĞUTMA	AYDÜĞÜNDÜK	CUMHURİYET MH. BELEDİYE ŞEHİZADE YANI NO:1/2	0 376 513 12 55
ÇANKIRI	MERKEZ	ÇHAN TEKNİK	CHAH ASLAN	BÜĞDAY PAZARI MAH.ATATÜRK BLV ANIL/APT.A BLK NO:4	0 376 231 29 16
	MERKEZ	ERİDEM SOĞUTMA	ERSOY ERDEM	KALE MAH. EMEK CAD. NO:14/B	0 364 224 77 80
	MERKEZ	SİSTEM SOĞUTMA	İLKEM TEKEMİR	HACİKAPILAN HARİ HÜYYET CAD. NO:54 EKİT YETERİME YURDU KARŞISI	0 258 240 58 81
DENİZLİ	MERKEZ	İRSU TEKNİK	NEÇIP AKSU	DEĞİMÖMƏNNU M.H. 1739 SK. NO:12	0 258 264 00 88
	CİVRİL	EGERE SERVİS	OSMAN GÜNDÜZ	ASĂĞI MAH.ŞAHMET KADAS NO: 17/D	0 258 713 84 40
	KARDEMİR	KAR-DEM TEKNİK	MİHMET HANDEMİR	MEZİPOVATI MAH.FEYDA CAD. NO:10/A KAYAPINAR	0 412 251 41 88
DIYARBAKIR	MERKEZ	ERGANI SERVİLET	SERHAT SAHİN	KEMALİYE MH. ATATÜRK CAD. NO:10/A	0 412 631 45 45
	MERKEZ	BİSMİL DİCLE TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ	OMER KILIC	BOZKURT MAH. 15. CAN 5 NO:7/D	0 412 415 15 20
	MERKEZ	AKÇAKOCA GÜNER SOĞUTMA	REcep GÜNER	YALI MAH. BAHAİD YAŞLUN CAD NO:43	0 380 613 97 38
EDİRNE	MERKEZ	DCAR TEKNİK	HARUN OZCAN	YANICKI SAHİN MH. ATATÜRK CAD. NO:31/1	0 380 512 39 56
	KESAN	ŞİMGİ SOĞUTMA	SMİYL BAYILMIŞ	BÜYÜK CAMİ MAH. İSTİKLAL CAD. NO:29	0 284 218 79 03
	ELAZİĞ	MİHMET ZORLU	RIZAYİFE MH. KİBRİ SEHİD MİHMET GÜLÇÜ SK. NO:63/A	0 424 238 65 31	
ERZINCAN	MERKEZ	UZMANLAR BEYAZ ESYA SERVİSİ	ORHAN OZYALCIN	STATIKH Mh. FEVZA çeşit no: 49/A	0 446 224 77 80
	MERKEZ	KARDELEN BAKIN OHARIM	EBUBEKİR AKIN	SÜKUPÜLTÜM MH. SH. KOYU İM. EVLER ALTI NO:132 YAKUTİYE	0 449 310 13 44
	HİNİS	EMRE ELEKTRONİK	MİMET PIRAN EMREKİM	CUMHURİYET CAD. NO:11/16	0 442 510 33 20
ESKİSEHIR	MERKEZ	ESKOM ELEKTRONİK	DURMUS TEPECİK	KURTULUS MH. MAİDE BOLEL HUZUR CAD. NO:14/B	0 222 226 15 30
	MERKEZ	VOLKAN SOĞUTMA	OSMAN BALSAN	İHSANİYE MH. KRİM. COD. NO:58	0 222 227 34 26

Res. 12

İL	İLÇE	SERVİS UNVANI	YETKİLİ KİŞİ	YAZISMA ADRESİ	TELEFON:	
GAZİANTEP	MERKEZ	VİP SERİS	SELEÜK SEMEN	DEŞİRMİCİ MAH ABDÜLLAH COLAKOVLU CAD MNO 36/A	0 342 336 59 59	
	SLAHİYE	ÜLKÜ TEKNİK	HASAN AKIN	AYDINLAR MAH GÖZD CAD 15/A DİLAHİYE	0 342 869 07 77	
	GİRESUN	MERKEZ	HASAN ALTYAPRAK	HACI MİKTAT MAH OZDEN SK NO:9	0 454 216 54 32	
	GÜMÜŞHANE	MERKEZ	RECEP KOLOTÖĞLU	HASAN BEY MAH CUMHURİYET CAD NO:94 B	0 456 213 74 49	
	HAHKARI	YÜKSEKOVA	MEDYA ELEKTRONİK	GERAFETİN GÜRLÜ	0 438 351 14 90	
	ANTAKYA	TEKNE SOĞÜMTA	SEFER KILÇ	AKŞAMAR MAH 7 YIL BUL GANIİT YAPAR APT 17R	0 326 216 66 53	
	DOKTYOL	COSKUN TEKNİK	SERDAR COSKUN	SANAYİ MAH TELLİ SU NO:13	0 542 385 72 42	
HATAY						
	KIRIKHAN	BAŞKARLAR ELEKTRONİK	HÜSEYİN BASKAR	BABBAROS MH. SHT ERDOĞAN KARAÖLGÜ CD NO:141/C	0 326 345 43 38	
	SAMANDAĞ	AKBABA TEKNİK	YAHYA AKBABA	CUMHURİYET MAH AHMET YESİVI CAD.55 SOS NO:3	0 326 512 19 29	
	ŞEKENDERUN	KORAY SOĞÜMTA - İSTİMA	KORAY BİTKİN	CAY MH OSMANGAZİ CD NO2	0 326 634 88 25	
	İĞDIR	MERKEZ	PARLAK TEKNİK	TANSU ÇİLİR CAD TOMLURCUK SOK NO: 15	0 476 227 47 51	
İSTANBUL	MERKEZ	TİĞLAR TEKNİK SERVİS	FERHAT TİĞLİ	TUBAN MAHALLESİ HASTANE CADDESI NO:61	0 246 201 20 60	
İSPARTA	VALİVAL	ARİCAN SOĞÜMTA	FATİH ARİCAN	PAZAR MAH TÜRKÜYÜZ DİZAL BLV NO:10	0 246 441 37 47	
	VALİVAL	KADİR SOĞÜMTA	KADİR ELENİ	PAZARABAĞ MAH. TÜRKÜYÜZ DİZAL BÜLBÜLYARI CAKIRLOU APT. NO:12	0 246 441 04 35	
	ATAŞEHİR	EMEL SERVİS	İSMAIL BİÇER	KÜÇÜKKALAKÖY MAH. CENGİZ TOPEL CAD. YASA SOSK. NO:1A D.1	0 216 570 70 80	
	GAZİOSMANPAŞA	DUYUNGU SERVİS	ENGİN DUYUNGU	KARAYILDIZ MH ABOİ FİPÇİ CD. NO:143/A	0 212 419 35 51	
	ÇEKMEKÖY	ÇAĞDAŞ SERVİS	SÖNER SÜZÜK	AYDINLAR MH. KELLEK SK. NO:282	0 216 521 79 98	
	KARTAL	SERVİS 24	AHMET EMEYL DUYUNGU	Yalı Mahalleleri, Sinan Sok. Yalı Apt.No:56/2 Topsevi	0 216 452 24 21	
	AVCILAR	BURAN TEKNİK SERVİS	NEVZAT ERDİNÇ	ÜNİVERSİTE MH. SHT ERDOĞAN KARAÖLGÜ CD NO:12	0 212 593 81 01	
	ÜMRANIYE	YİĞİT TEKNİK	UFUK BOZ	CANLIK MAH İKİBAL CAD SENİH SK NO:33/A ÜMRANIYE	444 77 18	
	HALKALI	CAN TEKNİK	REcep KIZILCAN	ATAŞEHİR MH. İTELLİ CD. 10. SK. NO:9/B	0 212 494 20 47	
	TİRE	VİLDİZ ELEKTRONİK	SEZAI ŞENGÜN	KURTULUS MH. AYDIL CAD NO:52 TIRE	0 232 511 63 19	
	ŞİRİNAYER	ÜLKİ TEKNİK	YASAR İŞIK	NAMIK KEMAL CAD NO:9/B	0 232 452 75 92	
	GAZİEMİR	GÜMÜŞ TEKNİK SERVİS	HAKAN GÜMÜŞ	ATİLAY MAH 5 SOSAK ÇOKMAZ NO:7/C	0 232 232 79 79	
	TORBALI	ÜZMÄN SOĞÜMTA	BİROL MOTOR	TEREKYÖ MAH GÜMÜŞPAŞA CAD.	0 232 509 78 78	
	ALIAĞA	AY ELEKTRONİK	ATALAY ATİMHUR	KAZIM DERİH MH. 294 SK NO:5/A	0 232 617 00 40	
	MENEMEN	AY ELEKTRONİK	ATALAY ATİMHUR	MERMİLLİ MH. CUKURBAŞCE GEÇİTTİ	0 232 832 02 31	
	DİKLİ	AKMANN TEKNİK SERVİS	İSMET AKMAN	İSMET PAŞA MH 3 SOSK. NO:21/A	0 232 671 43 43	
	ÇİĞLİ	SZR KLİMA MERKEZLERİ	SEZER ŞENBAŞ	KÜÇÜK CLİMA MAH ANADOLU CD. KARAKAŞ NO: 996 B	0 232 329 02 31	
	URLA	SEZER SOĞÜMTA	OBEN SEZER	BÜLENT BARATAL CAD.JANDİMDA KAŞAİÖL NO:92/B	0 232 754 45 54	
	DOĞUM	ATOM BOİNUŞ	ERSEN BOYLUR	AKINCLAR MAH. MAHSEH SOK. NO:19/A	0 232 545 40 97	
	KAHRAMANMARAŞ	RÜZGAR TEKNİK SERVİS	CANER TAŞDEMİR	SENİTEPE MH ALADÖİN KISAKREK CD N12/A	0 344 221 12 72	
	ELBİTEL	ONUR ELEKTRONİK	ONUR GÜNALIM	ÜNİSÜZ MAH SEHT EREN İNEN CAD NO:9	0 344 412 18 14	
	KARABÜK	NUR ELEKTRİK	BURAK ÖZAL	HÜRRİYET MH. ZONGULDAK CD. CAĞIR İM MERK.C BLOK NO:30-K	0 370 424 32 95	
	KARAÇAM	ADİL SOĞÜMTA	ADİL AKSOY	MANSÜRENDİ MEH. 78. SK. ARI CAD. 24	0 338 213 22 20	
	KASTAMONU	MERKEZ	ADİL TEKNİK SERVİS	SAIT AHMET AYDİN	0 366 214 44 70	
	KAYSERİ	KÜLCİ TEKNİK	MÜKEMMEL KÜLCİ	ALŞANCA MAH YAVUZ SULTAN SELİM CD. NO:113	0 352 245 25 76	
	KIRIKALE	İŞİK SOĞÜMTA İSTİMA SİSTEMLERİ	MUSTAFA İŞIK	GÜRLER MAH MİLLET CAD NO:147/F	0 318 225 25 00	
	BABAESKİ	ERENLER TEKNİK SERVİS	ÜZCAN İBEN	HAMDİYE MAH İSTASYON CAD. YILDIZ APT	0 288 512 62 72	
	KIRKLARELİ	BABAESKİ	SEVİNÇ TEKNİK	NEURETTİN SEVİNÇ	ÖZAL KEMAL MAH ÇOMELEK SK. NO:2	0 288 512 16 58
	KIRŞEHİR	NET SOĞÜMTA	BAHYAR AKKÜS	AHVANİ MH. SEHT KORKUM ÇD. MAVİKÖŞ APT. B-BLOK NO:29/3	0 386 213 00 54	
	KILIÇ	SEZGI ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ	BEKİR KOKÇUOĞLU	FEVZİ ARAKIL MH. NEMİKA CD. NO:40/2/Z	0 348 814 40 45	
KOCaeli	GEBEV	SERVİS 24	AHMET EMAL DUYUNGU	FEVZİ ÇAKMAK MAH. EGİTM CAD. NO:32 DİRCİ	0 262 612 04 64	
	ZİMT	SERVİS 24	GOKHAN USTUNDAG	FEMİSER MAH. AHMET 21YA SK. NO:73	444 7351	
	SELÇÜKLÜ	ERTÜRKÜL TEKNİK SOĞÜMTA	AHMET ERTÜRKÜL	ESENLER MH KESTEL SK. NO:5/A	0 332 238 33 99	
	EREGLİ	OZ TEKNİK	MUSTAFA ÖZYÜREK	ALPASLAN MAH RIVA DENİZDOLU CAD MİHMET HANIFI ÖZTÜRK AP 3/B	0 332 713 38 39	
	BEŞŞEHİR	SAYGIL TEKNİK SOĞÜMTA	MİHMET ALİ SAYGIL	MURTO MAH. MEVLANA CAD. 12/2	0 332 512 05 53	
	AŞKÖRDE	SÜDDE SOĞÜMTA	AHMET KOÇHAYTAR	ESKİ GARAJ ARAKA TOPLUOLU APT. NO 4/B	0 332 813 14 41	
	KÜTAHYA	KARDİŞLER TEKNİK	CUNELİ AKYÜZ	DALA HÜKÜMİYETTA MAH. KİBRİS NO:70/C	0 274 931 00 44	
	DOMANIÇ	YASAR TEKNİK	REÇEP YASAR	CUMHURİYET MAH BURSA CAD. NO:19/B	0 274 662 22 40	
	TAVŞANLI	SÜKARR İSTİMA SOĞÜMTA	MİSET SÜKARR	ŞAHİN MAH. HAMİMET KANDAŞ NO:1	0 274 615 35 38	
	MALATYA	MERKEZ	ERCAN TEKNİK	CEVERHİSAR MAH EMEK2 CAD NO:95/A	0 422 321 40 46	
	AKHİSAR	ONAR ELEKTRİK	ÖZCAN ÖNER	İNGİLİZ MAH. İNCEKÖY CAD NO:1	0 236 414 60 83	
	KULA	ŞİMDİ SOĞÜMTA	MURAT BALO	EFLÜK MAH 238 İKİZLER CAD. NO:4/B	0 236 816 74 86	
	MERKEZ TURGUTLU	ŞEN SOĞÜMTA	MURAT BALO	ŞİMDİ MAHALLELİ KENDİ CADDESI NO:38/A	0 236 223 22 54	
	KÜRKÇÜLÜ	TEKİN SOĞÜMTA	BULENT İNCELİK	TEMİ MAH. 150 İKİZİ 8/B	0 236 816 18 20	
	ELAZİĞ	ÖZKUR SOĞÜMTA	MUZAFFER YAVLAK	PÖRVADAR MAH. İNCEKÖY CAD NO:27	0 338 839 41 15	
	SAZLI	ÖZEN SOĞÜMTA	IBRAHİM GÖMLEKSİZ	MİHİTTİ PASA MH 6 SK. İNCEKÖY CAD. NO:92/1	0 236 226 12 19	
	KÜLTÜR TEPE	ARGAL TEKNİK	ŞİLA ASLAN	TEREBİ MAHALLİ 649 SOSAK. NO:5	0 402 311 14 08	
MARDİN	NİŞAHVİN	MİDÖRN TEKNİKER	MİHMET ALBALA	SELAHATTİN TEKİN MAH. MELİT SK. NO:20/D	0 482 415 02 47	
	MİDÖYAT	SEİN ALTUN SOĞÜMTA	MİHMET SEİN ALTUN	GÖLCÜK MAH. CEZRE CAD NO:142	0 482 464 14 37	
	MADİDÖĞÜ	ŞÜKRİN SOĞÜMTA	MUZAFFER YAVLAK	PÖRVADAR MAH. İNCEKÖY CAD NO:22	0 338 839 41 15	
	ENİSİZ	YEP SERVİS	IBRAHİM BOZUR	MİHİTTİ PASA MH 6 NO:24/A	0 324 327 17 90	
	ERGEMÜL	ALİPER SOĞÜMTA	ERİSAN BAHYAM	AKŞEHIR MAH. EDEMOZLU BUL. ÜMMİYAT SİTESİ ALTI NO:101/A	0 324 515 30 09	
	TARİS	GUİND TEKNİK	MURAT SAMİ GÜNEY	ŞEHİT İŞHAK MAH. MEVLANA CAD. NO:7/A	0 324 625 55 06	
	ŞİLKİ	ÜZTEL SOĞÜMTA	KAMIL DURMAZ	GOVSU MAH 5/3 ŞİYAH CAD. NO:12/B	0 324 714 57 86	
	NİŞAHVİN	TSKİMLİ TEKNİKER	ASKIN FİS	ATATÜRK MAH. İNDOU CAD. NO:7/A	0 324 515 30 09	
	GÜNLÜK	TURGUT TAMİRHANESİ	TAHSİN TURGAY	HACİPİNCİ MAH. MERKEZ CAMİ YANI NO:14	0 506 963 09 38	
	MEZİTLÜ	AKNİSAN TEKNİK SERVİS	HAKAN NİSAN	İS M K BÜLBÜLYAR FATHİ MH 3/108 SOSK. CHAN APT 3/A	0 324 359 64 34	
	MUT	GENÇ SOĞÜMTA	MİHMET GENÇ	PİNARBAŞI MAH. MARAŞ CAD. NO:12/A	0 324 774 63 35	
	ANAMUR	GUİNY SOĞÜMTA	MİEVÜLT DEMİR	ESENTEPE 23 NİSAN CAD. NO:22	0 324 836 90 36	
	MARMARİS	CEVHAR SOĞÜMTA	HÜSEYİN DEMİR	TEPE MAH YENİLT CAD NO:41-45	0 252 412 46 02	
	YATAĞAN	DİSTALAR BOİNAJ	MİHMET KOÇA	KONAK MAH. SAHD UYSAL CAD. NO:3	0 252 572 29 24	
	BOZDUR	BİRSEN TEKNİK	AYDIN YAVUZ	KIBRIS ŞEHİTLER CAD REŞİDÜLLÜ HACİ LÜL EFENDİ SOSK NO:60	0 252 313 29 66	
	DİRTAC	FİSODULLARI İSTİMA VE SOĞÜMTA	SELEN İNCE	ATATÜRK MAH. İNDOU CAD. NO:7/A	0 252 282 63 71	
	MİLAS	EMEK SOĞÜMTA	SELEÜK ZORLU	BURGAZ MAH. KİSLA CAD. NO:3/A	0 252 513 00 67	
	FETHİYE	SUNKU TEKNİK	RESUL SUNKU	TUZLA MAH. ANDAN MENDERES BÜLBÜLYARI AYKURT 1 APT. NO:20/3	0 252 612 27 02	
	MERKEZ	ÇAĞLAR SEVİS VE TİCARET	MİHMET KARAÖLGÜ	DRİHANTE MAH. 108. SOKİAK ÇAĞLAR APT. NO:2/B	0 252 214 13 91	
MUŞ	MERKEZ	ÖMER TEKNİK	ÖMER ATALAY	CUMHURİYET CD ESKI HAL YANI 167 SK NO:55	0 436 212 50 62	

İL	İLÇE	SERVİS ÜNVANI	YETKİLİ KİŞİ	YAŞIZMAMA ADRESİ	TELEFON
NEVŞEHİR	MERKEZ	ENEN SOĞUTMA	FATİH OLGUN	350 EVLER MAH PARK CAD. NO:9	0 384 213 02 04
NİĞDE	MERKEZ	DEHATICARET	HALİL ERTAŞ	SAH SÖZLEMİ MH. SUAT BAYKAL CAD. ÇETİN APT ALTI. NO:14/G	0 388 233 67 57
ONDÜ	ZORLU	ZORLU SOĞUTMA	ZEMİ ZORLU	LİSELER MAH DEĞERİM YOLU 1. LSK. NO:14/A	0 452 324 19 19
ORDU	FATSA	CAG TEK	MİHMET CIRAK	DÜMLÜPİNAR MH. M.BAYRAMAN CAD. NO:17	0 452 424 30 80
ALTINORDU	UZMAN TEKNİK		AHMET ÖĞÜRLÜ	YENİ MH. ŞEHİT POLİS AYDIN GÜLER SK. NO:47/A-B	0 452 423 00 92
OSMANİYE	MERKEZ	BİRLİK SOĞUTMA	İLYAS GÜZEL	İSTİKLAL MAH. AKYAR CAD NO:60 KOÇYİĞİT APAR.	0 328 814 60 54
RİZE	MERKEZ	TOPRAK TEKNİK	ZEKİREYA KAR	TÖPHANE MAH. KAÇAR CAD. NO:19	0 464 212 22 23
	MERKEZ	BEİNİM USTAM	NİHAT FİSTIK	EKREM ORHON MAH HANİMELİ SOK. SAHİL CAMI YANI 16-A	0 464 253 04 53
	ARDÖSEN	KAPITAN ELEKTRONİK	BARIS KAPITAN	MERKEZ MAH. ERGÜNLÜ CAD. NO:14	0 464 715 50 40
SAKARYA	MERKEZ	KUZEY SOĞUTMA	ZEKİ BULUT	SEKER MAH. SEDAT KÖRTEFE CAD.NO:36/D	0 264 279 23 90
SAMSUN	MERKEZ	ÇAĞDAŞ SERVİS	HASİM EMİRBUZYURAN	HANGERLİ MH. 100 YIL BULV. NO:17	0 362 446 30 02
	MERKEZ	SAYLOR ELEKTRONİK	MUSTAFA KÜÇÜKYILMAZ	BAHÇEĽÜVELER MH. MEVLANA CAD. NO :15	0 362 234 61 05
	ÇARŞAMBA	YUNUS TEKNİK SOĞUTMA	İSMAIL GİRTULU	KÇAY MAH. HASANLI CAD	0 362 833 10 97
	BAFRA	KARATAŞ TİCARET	İLHAM KARATAŞ	KIZILIMMAH MAH. FEVZİ ÇAKMAK SK. NO:18	0 362 543 04 91
SIİRİ	MERKEZ	DEMİR SOĞUTMA	ALİ DEMİR	CUMHURİYET CAD. SUJAT BEDUK SOK. NO:1 SIİRİ	0 484 223 37 51
	AYANIK	ÇALIŞCAN BEYAZ EŞYA	MİHMET ÇALIŞCAN	Sedat demircan cad.no:20	0 368 613 20 12
SİNOP	BOYABAT	OZTÜRK BEYAZ EŞYA	AYRAMAZ OZTÜRK	GÖKÖRE MH. YUSUF KEMAL BEY CAD. NO:24 PTT KARŞISI	0 368 615 61 21
	AYANIK	YILKAY SOĞUTMA	MİHMET YILKAY	YALI MAHALLESİ DOCTOR AVNİ HAMZAĞOGLU CADDESI NO:46	0 368 613 52 12
	MERKEZ	DEMİREL TİCARET	RAFET DEMİREL	MEYDANKAPI MH. NALBANT SK.NOS	0 368 260 07 87
SIVAS	MERKEZ	SENEY TEKNİK	MÜSA DOĞAN	ECE MH. KIRKSETEN CAD. NO: 12	0 346 221 71 53
	MERKEZ	SOĞUK TEKNİK	AHMET ÜSTÜNDAOĞ	ESKİ KALE MAH. SARAY YOLU SK. BÜYÜK DOĞU APT. ALTI. NO:8 /A	0 346 221 17 89
	MERKEZ	YILDIZ TEKNİK	REKİR YILDIZ	FİRTIÇÜ'LÜ GRİ GAZİ MAH. 357 SK. NO:20/B	0 414 313 30 50
VİRANŞEHİR	MERKEZ	SEKİZİN BEYAZ EŞYA	MİHMET GÜDER	YENİŞEHİR MH. 1619 SK. NO:8/B	0 414 511 69 47
ŞANLI URFA	ZİVEREK	AK SOĞUTMA	ZİYAD BOYNUKARA	GÜLAŞİBBET MAH. ALİ SİRİN CAD.NO:7/A	444 4 758
	BİRECİK	KOÇ TEKNİK	ALİ İLBARS	MEYDAN MH. 10 TEM CAD. FATİH SOK NO 6	0 414 652 92 82
	CETİLANPINAR	ASAÑ SOĞUTMA	MUZAFFER ASAÑ	CUMHURİYET CAD. NO:120	0 414 471 44 10
MERKEZ	DAMLA TEKNİK	SEVFETTİN BATMAZ	AYDINİKEVLER MAHALLESİ DERYA CAD. NO:8/A	0 486 216 25 47	
ŞIRNAK	CİZRE	ÇAĞDAŞ İŞ	FARUK ÜRGÜN	ŞAH MAH.CÜP SOK.NO:45	444 4 758
ÇORLU	BAGLAR TEKNİK	IBRAHİM KELES	ŞEHİYANNAH MH ATATÜRK BULVARI ARPALIK 2.SK NO:37 C	0 282 652 93 98	
	ÖZGÜN TEKNİK	NECMI İŞLEK	100 MAH. MUMCU ÇEMİCİ CAD. NO:7/A	0 282 263 98 18	
TEKİRDAĞ	ÇERKEZKÖY	TÜRKSEN ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ	ERİHAN TÜRKSEN	G.M.K.P MAH METİN SK NO:10/A	0 282 725 22 02
	ÇERKEZKÖY	ESSE TEKNİK	ESMA ARSLAN-SERHAT ARSLAN	CUMHURİYET MAH. HÜRRİYET CADDESI FERAH SOKAK NO:5	0 356 560 83 14
	SARAY	BATI TEKNİK	BÜLENİT BARLAS	YENİ MH. TAKSIM CAD. NO:9	0 282 769 69 34
MERKEZ	OZGÜL TEKNİK SERVİS	RİZA OZGÜL	YESİLİRMAK MH. ÇEŞİNCİSTAN CAD. 2.SK. NO:5/C	0 356 214 60 70	
TOKAT	GÜCÜL ELEKTRONİK	SAMET B. ALEXANDER	CELAL MUH. TUNA SK. NO:11/A	0 356 276 39 66	
NIKSAR	YASAM TEKNİK SOĞUTMA	YASAR KEMAL DURMUS	FATİH MAH. SH. BŞK. MAMÜM GÜLER CAD.NO:5/A	0 356 527 15 27	
ERBAÁA	SİSTEMİ SOĞUTMA	ÖĞÜZHAN DEMİRZELEN	YEŞİLYURT MH. ALATURK CAD NO:65/A	0 356 715 5057	
MERKEZ	KEHAN TEKNİK	HAMI KENAN	TOKLU MH KURAN KURŞU CAD.HASAN TAHSİN SK.TÜRKLER APT.ALTI NO:2/B	0 462 223 61 16	
TRABZON	AKCAABAAT	SESLİ SOĞUTMA	GÜRCAN SESLİ	SAMSUN CADDESI NO: 113	0 462 228 39 36
	VAKIFKEBİR	COSKUN TEKNİK	COSKUN BYILKİ	KEMALİYE MAH.FATİN CAD. NO: 32	0 462 481 48 31
TUNCELİ	MERKEZ	ÜLAŞ GÜLTEKİN TEKNİK	ÜLAŞ GÜLTEKİN	ATATÜRK MH. ENDER YAPI KOOP. D.BLOK D:5	0 536 228 96 13
ÜŞAK	MERKEZ	METİN SOĞUTMA	HAKAN METİN	ÖZDEMİR MH. YILMAZ ATAKSOR SK. NO:16/B	0 276 223 96 35
VAN	MERKEZ	ÖZ USTA TAMİRAT	BURHAN AYDIN	SEREFİYE MH. DEMİRÇELİLER 1 SK NO:1/C	0 432 216 34 58
YALOVA	MERKEZ	PASA TEKNİK	ADEM ERDOĞAN	BAHÇEĽÜVELER MAH. FATİH CAD. DEMİREL SOK. ACELİYE APT. NO:2	0 226 800 01 01
YÖZGAT	MERKEZ	EKİNÇİ SOĞUTMA	HARUN EKİNCİ	İSTANBULLUOĞLU MARMARASUNURLUÇ MADÜZEYANI NO:1	0 354 217 67 90
	GÖRGÜN	VİLLA İSTİMA VE SOĞUTMA	ÖMER YILMAZ	BAHÇEĽİ EVLER MAH. ATTÜRK BULVARI 12 SK NO:3	0 354 415 61 30
ZONGULDAK	ÇAYCUMA	GENİE SOĞUTMA	CUMHUR KABUK	İSTASYON MAH. YAŞAR DOĞU CAD. SABAN KARALİ SOK. NO:44	0 542 891 81 91
	MERKEZ	EROL ELEKTRONİK	İSMAIL EROL	MİTHATPAŞA MH AZİZİYE CAD. NO:105D	0 372 253 76 06
EREĞLİ	ERŞAN SOĞUTMA	YAŞAR ARSLAN	BAGLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO: 37 / D	0 372 316 10 05	

### SILVERLINE DANIŞMA HATTI

444 4 758

Res. 14

**GARANTİ ŞARTLARI**

1. Garanti süresi malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
  2. Bütün parçaların dahil olmak üzere malin tamamı firmamız tarafından garanti süresince garanti kapsamındadır.
  3. Malin garanti süresi içerisinde anzalanması durumunda, tamirde geçer süre garanti süresine eklenir. Malin tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin anzzanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malin satıcısı, bayili, acentesi, temsilciliği, ithalatçı veya imalatçısından birisine bildirilir. Tarihinden itibaren başlar. Malin anzzanın, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malin tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek sururadır.
  4. Malin garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anzzalanmasının halinde, işçilik masrafı, değişimlerin parça bedeli ya da başka herhangi bir adımda hiçbir ücret talep edilmeksiz tamiri yapılacaktır.
  5. Malin ayılı olduğunu anlaşılması durumunda tüketici;
    - a) Satılan geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
    - b) Satılan alkopuy ayip oranında satış bedelinden indirim isteme,
    - c) Aşın bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücret-siz onarılmasını isteme,
    - d) İmkан varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
  6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malin;
    - a) Garanti süresi içinde tekrar anzzalanması,
    - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
    - c) Tamirinin mümkün olmadığından, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarda; tüketici malin bedel ladesini, ayip oranında bedel indirimini veya imkan varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malin ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getrecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayip oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.
  7. Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmışından kaynaklanan anzzaların yanı sıra, aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez.
    - a) Garanti Belgesi üzerinde malin seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,
    - b) SILVERLINE yetkilii personeli ya da yetkilii servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadilime müdahale etmesi sonucu oluşan anzzalar,
    - c) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan anzzalar,
    - d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etkiletinde belirtilen farklı bir şebeke gerilimine bağlanması olusan anzzalar,
    - e) Malin tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirime sonucu (düşme, aşın sarsılma, darbe vs.) oluşturabilecek anzzalar,
    - f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen diş ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizimle, kırılmalar ve anzzalar,
    - g) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı anzzalar.
- Garanti Belgesinin tekemmiül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin mal satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklerde altır. Tüketiciler, şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hukem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çakabilecek sorular için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

**MÜŞTERİ SEÇİMLİLİK HAKLARI**

1. Malin ayılı olduğunu anlaşılması durumunda tüketici;
2. Satılan geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
3. Satılan alkopuy ayip oranında satış bedelinden indirim isteme,
4. Aşın bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücret-siz onarılmasını isteme,
5. İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

**11**

# GARANTİ BELGESİ

## GARANTİ BELGESİ

### MALIN

Cinsi ..... **VİTROSERAMİK DOMINO OCAK**  
 Markası ..... **SILVERLINE**  
 Modeli .....  
 Ürün Kodu .....  
 Seri No .....

### SATICI FİRMANIN

Unvanı .....  
 Adresi .....  
 .....  
 Tel-Faks .....  
 Fatura Tarihi .....  
 Fatura No .....  
 Yetkilii Kaşe ve İmza .....  
 Teslim Tarihi ve Yeri .....

### ALICININ

Adı, Soyadı .....  
 Adresi .....  
 .....  
 Tel .....

Azami Tamir Süresi **20 İşgünü**

Garanti Süresi **2 Yıl**

### ÜRETİCİ FİRMA / MANUFACTURER COMPANY

SILVERLINE Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş.  
 Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No: 6 Silkar Plaza Kat: 3  
 Bayrampaşa / İstanbul P.K. 34030  
 Tel: 0 212 484 48 00 Faks: 0 212 481 40 08

**444 4 758**

### SILVERLINE EV GERECLERİ

SATIŞ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ  
 Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. Silkar Plaza  
 No:6 K:3 P.K. 34030 Bayrampaşa / İST  
 Tel: 0 212 484 48 00 Faks: 0 212 481 40 08  
 Haliç Kurumlu V.D. 03 038 4556 İTO 549979  
 Mersis NO:0-190-3894-5600018

**SILVERLINE**

[www.silverline.com](http://www.silverline.com)

**Üretici Firma / Manufacturer Company**

Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. Orta Mah. Topkapı - Maltepe Cad. No: 6 Silkar Plaza Kat:3 Bayrampaşa / İstanbul / Turkey P.K. 34030  
+90 212 484 48 00 (pbx) +90 212 481 40 08