


# HOOD USER GUIDE

## ENGLISH



**SILVERLINE**

**MANUFACTURER**

Merzifon OSB AMASYA, Silverline

**IMPORTER**

Via Carlo Porta 4 20813 Bovisio Masciago (MB) - Italy

1, en\_US

## Table of contents

<b>1</b>	<b>INPUT</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Technical Drawing</b> .....	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>WARNING AND SAFETY PRECAUTIONS</b> .....	<b>6</b>
	3.1 LETHAL RISK, DANGER OF POISONING.....	8
<b>4</b>	<b>USAGE WITH AND WITHOUT CARBON FILTER</b> .....	<b>12</b>
<b>5</b>	<b>Cleaning of Activated Carbon Filter Pad</b> .....	<b>13</b>
<b>6</b>	<b>CLEANING AND PREVENTIVE MAINTENANCE</b> .....	<b>14</b>
	6.1 Cleaning the scale filter.....	15
<b>7</b>	<b>APPLIANCE POSITION</b> .....	<b>16</b>
	7.1 Installation and Unpacking of the Appliance.....	16
	7.2 Recommendations for Energy Saving.....	16
<b>8</b>	<b>CONTENT OF PACKAGE</b> .....	<b>18</b>
<b>9</b>	<b>OVERVIEW OF hood</b> .....	<b>19</b>
<b>10</b>	<b>ASSEMBLY OF PRODUCT</b> .....	<b>20</b>
	10.1 Installation Diagram and Components.....	20
<b>11</b>	<b>USE OF PRODUCT</b> .....	<b>22</b>
	11.1 3 Spd Touch Product Usage.....	22
<b>12</b>	<b>REMOTE CONTROL</b> .....	<b>23</b>
<b>13</b>	<b>REPLACING THE LAMPS</b> .....	<b>24</b>
	13.1 LED Lamp Replacement.....	24
<b>14</b>	<b>TECHNICAL TABLE</b> .....	<b>25</b>

# 1 INPUT

This guideline and the safety data includes all necessary information for a safe mounting as well as a safe use without defects.

- Please read all of this guideline and safety data before using the device.
- Keep the guideline in an appropriate place.
- If you pass the device onto others, make sure you also give this guideline and safety data.
- Disregarding this guideline may result in severe injuries and defects in the device.
- Please keep in mind that we won't be responsible for the defects arising from not taking this guideline into account.

The figures in this guideline aim to visually describe the actions. In these figures only one model of the device is illustrated. However, all instructions or figures also represent other models.

## 2 Technical Drawing




Fig. 1

### 3 WARNING AND SAFETY PRECAUTIONS

#### WARNING AND SAFETY PRECAUTIONS

- This appliance can be used by children of 8 years and older, people with physical, sensory or mental capability deficiency or people with lack of experience or knowledge; as long as they are provided supervision or instructions for the safe use of the appliance and they comprehend the dangers.
- Children should not tamper with the appliance. Cleaning and user maintenance operations must not be performed by children unless supervised.
- This product is designed for home use.
- Usage voltage of your product is 220-240 Volt~50-60 Hz.
- Power cord of your product is fitted with a grounded plug. This cord must be plugged into a grounded outlet.
- The whole electrical wiring must be installed by a qualified electrician.
- Installation by unauthorized persons could lead to poor operation performance, damage to the product, and accidents.
- Feeder cable of the appliance mustn't be exposed to jamming or crashing during assembly. Feeder cable mustn't be placed near the cooker. In such cases, it might melt down and lead to fire.
- Do not plug in the appliance before the installation.
- Make sure that the installation place allows the user to easily unplug the power cable in case of any danger.
- Do not touch your product's lamps when they work for a long time. The lamps may burn your hand as they will be hot.
- Kitchen hoods are manufactured for household use in normal home cooking. There is a risk of malfunction in other types of use, and the product guarantee will be void.
- Comply with the rules and instructions regarding discharge of outgoing air, stipulated by the relevant authorities. (This warning does not apply to uses without flue.)
- Flammable foods must not be cooked under the appliance.
- Start your product after you place pot, pan etc. on the stoves. Otherwise, high temperature may cause some parts of your products to deform.
- Turn off the cooker's burner before taking the saucepan, pan, etc. off the cooker.
- Do not leave boiling oil on the stove. Pots that contain boiling oil may catch fire by itself.
- Since oils could catch fire when you cook fried foods in particular, be careful about your curtains and tablecloths.
- Ensure timely replacement of the filters. Filters not replaced in a timely manner pose risk of fire due to accumulated grease deposits on them.
- Do not use non-fire-resistant filtering materials instead of the filter.
- Do not operate your product without filter, and do not remove the filters when the product is in operation.
- In case of any fire, de-energize the hood and any other cooking devices. (Plug off the appliance or turn off the main switch.)

- If your product's periodic cleaning is not made in a timely manner, it could pose risk of fire.
- De-energize the appliance before any maintenance operations. (Plug off the appliance or turn off the main switch.)
- When electric cooker hood and devices fed with energies other than electricity operate simultaneously, the negative pressure in the room must not exceed 4 Pa ( 4 X 10 bar ).
- Gas or fuel oil burning appliances, such as room heaters, which share the same environment with your product, must be fully insulated from the exhaust of this product or they must be hermetical.
- When you make a flue connection for your product, use pipes with a diameter of 150mm or 120 mm. The length of the duct connection as well as the number of elbows must be as minimum as possible.
- Children must not play with the appliance.
- For your safety, use "MAX 6 A" fuse in the hood system.
- Since the packing materials could be dangerous, keep them away from children.
- If the feeder cable is damaged, it must be replaced by its manufacturer or its authorized technical service or any other personnel qualified at the same level, in order to avoid any dangerous situation.
- In case of any deflagration, de-energize the cooker hood and cooking appliances, and cover the flame. Never use water to extinguish the fire.
- When cooking appliances are in operation, their accessible parts could be hot.
- This appliance is not intended to be used by people with physical, sensory and mental disabilities (including children) or those who have not adequate experience and knowledge regarding its use, unless they are under the supervision of a person responsible for the safety of the appliance.
- After the installation of the hood, the minimum distance must be 65 cm between the product and any electric cooker; and 75 cm between it and any gas ranges or cookers burning other fuels.
- Output of the hood must not be connected to air ducts, where there exist another smokes.
- You must be careful when using the appliance spontaneously with other appliances (e.g. gas, diesel fuels, coal, wood, etc. burning heaters, shower heaters), which use the same air in the same environment. Attention must be paid when using them simultaneously. It is because the hood could adversely affect the combustion, by discharging the ambient air.
- This warning does not apply to uses without flue.
- When electric cooker hood is used simultaneously with devices that use gas or other fuels, there must be sufficient ventilation in the room (might not apply to devices that discharges the air back into the room).

## 3.1 LETHAL RISK, DANGER OF POISONING



### DANGER!

#### Warning - Choking Hazard

The packaging materials are dangerous for children. Never allow children to play with packaging materials.



### DANGER!

#### Warning - Death Hazard

There are life-threatening danger and poisoning danger due to reabsorbed combustion gases. During the air discharge outlet use, unless sufficient air supply is provided, do not use the appliance simultaneously with devices that discharge toxic gases through flue such as ventilated, gas, oil, wood or coal burning heaters, shower heaters, water heaters, etc. Fig. 2




Fig. 2: Poisoning Danger

Ventilated goods (e.g. gas, oil, wood or coal burning heaters, shower heaters, water heaters) take combustion air from the installation location, and discharge the waste gas through a waste gas system (e.g. flue). When the cooker hood is active, it absorbs air from the kitchen and neighbouring rooms. If adequate air entry is not provided, vacuum emerges. In such a case, the toxic gases are absorbed from the flue and waste gas channel, and are taken into to door again. Fig. 2

- Therefore, adequate fresh air ingress must always be ensured. Fig. 3




Fig. 3



**WARNING!****Fire danger!**

- The oil residue in the oil filter may catch fire. **Clean the oil filter at least once every 3 months.** Never operate the device without the oil filter.
- The oil residue in the oil filter may catch fire. Never work with open flame (ex. flambe) near the device. The apparatus is allowed to be installed near a solid fuel (e.g. wood or coal) heater only if it has a non-removable cover. No sparks should be scattered.
- Hot oils and fats catch fire easily. Hot oils and fats should never be left unattended. Never try to put out the fire with water. Turn off the cooker. Kill the flames carefully using a cover, fire blanket or a similar material.
- Gas operated cookers that do not have a cooking pot on create high heat during operation. A ventilation device placed over the cookers can be damaged or burned for this reason. Operate gas cookers only when there is a cooking pot on them.
- Operating multiple gas cookers simultaneously creates high heat. A ventilation device placed over the cookers can be damaged or burned for this reason. Never operate two gas cookers longer than 15 minutes on high flame setting. A large burner over 5kW (Wok) has the power of two gas burners.

**WARNING!****Electrocution hazard!**

- A malfunctioning device may cause electric shock. Never turn on a malfunctioning device. Pull the power plug and switch off the circuit breaker. Call customer service.
- Unsuitable repairs pose hazards. Repairs and replacement of damaged power cords must be performed only by a customer services technician trained by us. If the device is malfunctioning pull the power plug and switch off the circuit breaker. Call customer service.
- Water leaking into the device may cause electric shock. High pressure or steam cleaners must not be used.

**DANGER!****Danger of physical injury!**

- During the installation, there is a danger of physical injury due to the sharp edges. Use protective gloves throughout the installation process of the appliance.
- Due to risk of dropping the appliance, assembly of all safety bolts and covers must be performed as specified in the user manual.
- Objects placed on the appliance may fall over. Do not place any objects on the device.
- LED lights are very bright and may damage eyes (Risk group 1). You must not look directly at running LED lights for longer than 100 seconds.

**WARNING!****Risk of burn, risk of electric shock!**

- Allow the appliance to cool before cleaning or maintenance process. Switch off the fuse or pull out the mains plug from the socket.
- There is risk of damage due to ingress of moisture in the electronics. Do not clean the control components with a wet cloth.
- The surface could be damaged due to a wrong cleaning process. Clean stainless steel surfaces only in their brushing direction. Do not use a stainless steel cleaner for the control elements.
- The surface could be damaged due to aggressive and abrasive cleaning agents. Never use aggressive and abrasive cleaning agents.

**WARNING!****Dangers of fire and physical injury!**

In case of repairing that is not performed according to the rules or as required, turn off the fuse or unplug the feeder cable of your appliance. Repairing must be performed only by the authorized technical service or authorized experts.

**NOTICE!**

If the appliance is faulty or damages, turn off the fuse or unplug the feeder cable of your appliance and call the authorized service.

**NOTICE!**

If the feeder cable is damaged, it must be replaced by its manufacturer or its authorized technical service or any other personnel qualified at the same level, in order to avoid any dangerous situation.

**NOTICE!**

When the bulbs of the device malfunction, switch off the circuit breaker and unplug the device's power plug from the socket. Replace the defective bulbs immediately (leave bulbs to cool down first), in order to protect the remaining bulbs against overloading.

**CAUTION!**

Accessible components might be heated when used with cooking devices.

**DANGER!**

Air outlet pipe of this appliance mustn't be connected in the flue used to discharge the fume generated by devices that use gas or other fuels.

**Damage reasons****CAUTION!**

Damage hazard due to corrosion. Always run the appliance to prevent condensate formation while cooking. Condensates may cause corrosion damage. Replace the malfunctioning lamp right away to prevent overloading of other lamps. Moisture intrusion in electronic parts poses a risk of damage. Never clean the control elements with a wet cloth. The surface could be damaged due to a wrong cleaning process. Clean stainless steel surfaces only in their brushing direction. Do not use a stainless steel cleaner for the control elements. The surface could be damaged due to aggressive and abrasive cleaning agents. Never use aggressive and abrasive cleaning agents. There is a risk of damage due to condensate liquid backflow. Install the air exit canal with a small downward inclination (1° inclination) from the appliance.

## 4 USAGE WITH AND WITHOUT CARBON FILTER



*You can use this appliance in exhaust air mode and ventilated air mode.*

### Exhaust air mode

The absorbed air is cleaned by the grease filters, and is discharged through a piping system. Fig. 4




Fig. 4: Air Outlet without Carbon Filter



### NOTICE!

Exhaust air must not be transferred to an active smoke or waste gas flue; or a flue used for ventilation of the places, where heat sources are installed.

- If you want to transfer exhaust air to an inactive smoke or waste gas flue, you need to obtain permission from an authorized chimney sweep.
- If exhaust air is discharged through the external wall, a telescopic wall safe must be used.

### Ventilated air mode



*Absorbed air is cleaned by the grease filters and an active carbon filter, and then it is transferred back to the kitchen. Fig. 5*




Fig. 5: Air Circulation with Carbon Filter



*You need to install an active carbon filter, in order to catch the substances, which cause stink in the circulating air. Consult your authorized dealer to know the different opportunities available for enabling the appliance to function in circulating air mode. You can buy the accessories required for this process from the relevant outlets, authorized technical service or online sales center.*

## 5 Cleaning of Activated Carbon Filter Pad

### Placing the active carbon filter




Fig. 6: Placing the active carbon filter

- 1 Active carbon filter
- 2 Fixing pin
- 3 Metal oil filter
- 4 Fixing holes for active carbon filter

### Washing n a dishwasher

### After cleaning

### Placing the active carbon filter

1. ➔ Removing the metal oil filters ( ↪ “Placing the active carbon filter” on page 13).
2. ➔ Active carbon filter is placed on the rear side of the metal oil filter Push it to the side to remove it.(Fig. 6).
3. ➔ Wash the active carbon filter in the dishwasher.



Active carbon filter may be washed 3 times.  
Then the active carbon filter must be replaced by a new one.

4. ➔ Place the active carbon filter in the dishwasher loosely and steeply and without any other dishes.
5. ➔ Start a program with a maximum temperature of 55° C.
6. ➔ Let the active carbon filter to dry in open air for 24 hours or 40 minutes at 80° C.
7. ➔ Place the washed or new active carbon filter on the metal oil filter.

## 6 CLEANING AND PREVENTIVE MAINTENANCE

**CAUTION!**

Cleaning and user maintenance of the appliance shall not be performed by unattended children.

- The surface could be damaged due to aggressive and abrasive cleaning agents. Never use aggressive and abrasive cleaning agents. Supply your cleaning and protective substances that are appropriate for your appliance from the authorized technical service. Surface of appliance and control units are sensitive to scratching.
- Clean the surfaces with a soft and damp cloth, dish-washing liquid or mild glass cleaning agent. Soften the dry, sticky dirt with a damp cloth. Do not scrape!
- It is not appropriate to use dry cloths, sponges that may scratch, materials that require rubbing, and other aggressive cleaning agents containing sand, soda, acid or chlorine.
- Clean the stainless steel surfaces in their brushing direction only.
- Do not use stainless steel cleaning agents and wet clothes for control units. Cleaning of metal grease filters Used metal grease filters retain the greasy particles in the moisture and vapour generated in the kitchen. Clean the metal grease filters about every three months, under normal use conditions (1 to 2 hours a day).
- Do not use excessively effective, acidic or alkaline cleaning agents.
- For cleaning the metal grease filters, clean the holder parts of the metal grease filters in the appliance, with a damp cloth as well.
- You can clean the metal grease filters in the dishwasher or by hand.
- Do not apply spray cleaning supplies directly to the product.
- Do not keep flammable and/or heavy decorative items on the product.

## 6.1 Cleaning the scale filter




Fig. 7

1- Metal oil filter

### Hand-cleaning

### Washing in a dishwasher

### After cleaning

2. ➤ Open the lock of the metal oil filter (Fig. 7/2) and ensure that it will not fall.
3. ➤ Tilt the metal oil filter forward and lift it out (Fig. 7/2).



#### WARNING!

##### Risk of fire due to oil sediments in metal oil filter!

There is a risk of fire due to oil sediments in metal oil filter.

- Clean the metal oil filter at least every 2 weeks when the oil filter cleaning warning is displayed.
- Never use the hood without a metal oil filter.

4. ➤ Clean the metal oil filter with hand or in the dishwasher.

5. ➤



#### NOTICE!

##### Material damage due to wrong detergent!

Soften the metal oil filter in hot water and clean it with a soft brush.

6. ➤ Rinse the metal oil filter in hot water.
7. ➤ Place the metal oil filter in the dishwasher loosely and steeply and without any other dishes.
8. ➤ Start a program with a maximum temperature of 55° C.



*Colour changes may occur due to cleaning in the dishwasher. They do not adversely affect the function of the metal oil filter.*

9. ➤ Allow the metal oil filter to dry on an absorbent coaster.



*If the activated carbon filter is removed, rub it again on the metal oil filter.*

## 7 APPLIANCE POSITION




Fig. 8

After completing the installation of hood, the minimum distance must be 70 cm between the product and any electric cooker; and 85 cm between it and any gas ranges or cookers burning other fuels (Fig. 8).

### 7.1 Installation and Unpacking of the Appliance

- Check that your appliance is not deformed.
- Report the transport issues immediately to transport operator.
- Any faults encountered shall be reported to the dealer, too.
- Do not allow children to play the with packaging materials!

### 7.2 Recommendations for Energy Saving

- Replace the carbon filters on a regular basis.
- Regularly clean your aluminium filters. Since dirty filters would block the air passage, you might have to use the appliance at a higher speed.



- Use your product according to its normal speeds.
- Use at higher speed would cause an increase in the energy consumption.

## 8 CONTENT OF PACKAGE




Fig. 9

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 Appliance             | 6 4x Hanging Plate                  |
| 2 Remote controller     | 7 6 x Ø.10mm Plastic Dowels         |
| 3 Installation Template | 8 6x 5.5x60 Wall Mount Screw        |
| 4 User manual           | 9 3X M5 x 15 Screws                 |
| 5 3x Steel Hanger Rope  | 10 6X 3.5x9.5 Flue Connection Screw |

## 9 OVERVIEW OF hood




Fig. 10

## 10 ASSEMBLY OF PRODUCT

### 10.1 Installation Diagram and Components




Fig. 11

- 1 Ceiling
- 2 6 x plastic dowel, Ø 10 mm
- 3 Ceiling Hanging Plate
- 4 6x 5.5x60 Wall Mount Screw

1. ➤ Drill the surface where product will be installed from the points A, B, C, D with Ø10 mm drill (Fig. 11).
2. ➤ Insert Ø10 mm plastic dowels into the drilled points A,B,C,D,E,F (Fig. 11).
3. ➤ Install the Ceiling Connection plate to the ceiling at points A,B,C,D,E,F with 5.5x60 screws (4) (Fig. 11).





Fig. 12

- 1 Ceiling carrier locking mechanism
- 2 Product Hanging Plate
- 3 Ceiling Hanger Plate Feeder Cable Layout Plan
- 4 Ceiling carrier plate cover
- 5 Hanging Plate

1. ➤ Let the product hanger wires (2) through hanger plate (4). As this is done, the feeder cable passage area (5) should be on the right side when the appliance is viewed from the front (Fig. 12).
2. ➤ Let the product hanger wires (2) through hanger lock mechanism (1) lock mechanism. Ensure all hanger wires are required length and equal (Fig. 12).

**CAUTION!**

The locking mechanism of the carrier wires will prevent the wires to move away from its position or backwards as long as the stop pins are not pressed forward.



- 1 Fixing plate
- 2 Securing bolt
- 3 Fixing bolts
- 4 Feeding Cable

Fig. 13

1. ➔ Mount 3 ceiling hanger locking mechanism (1) on the body with 3.5 x 9.5 screws (2) and M5 x 15 (3) screws (Fig. 13)
2. ➔ Let the feeder cable (4) through the ceiling hanger plate feeder cable through area (Fig. 13/5) and make the electrical connections. Close the ceiling hanger plate cover.

# 11 USE OF PRODUCT

## 11.1 3 Spd Touch Product Usage



BUTTON	EXPLANATION
	Press this button to turn on or off the lamp.
	When this button is pressed, product will operate at speed level 1.
	When this button is pressed, product will operate at speed level 2.
	When this button is pressed, product will operate at speed level 3.

Fig. 14: Touch Button


To activate timer function, press and hold any of buttons , and for 3 seconds. Then, 15 minute timer function will be activated and the product will turn off automatically after 15 minutes.



*All active functions operated prior to activation of timer function will be deactivated after 15 minutes.*

*All active functions operated after activation of timer function will be reactivated after 15 minutes.*

## 12 REMOTE CONTROL



- 1- Motor On/Off
- 2- Motor Speed Increase
- 3- Motor Speed Decrease
- 4- Lighting On/Off



*Remote control is sold together with the product optionally. The product you bought may not have remote control option.*

Fig. 15: REMOTE CONTROL

## 13 REPLACING THE LAMPS


### 13.1 LED Lamp Replacement



It indicates the maximum power consumption of the lamp. A lamp with same power rating should be used when replacing the lamp.



*To find out the power rating used in the product, see the rating label in the product.*



- To replace LED lights, press on the lamp downwards and remove through the bottom side.

Fig. 16



## 14 TECHNICAL TABLE

Supply Voltage	220 - 240 V 50Hz
Insulation Class of Motor	F
Insulation Class	CLASS I




This product complies with the 2014/30/EC (Regulation on Electromagnetic Compliance) and 2014/35/EC (Regulation on Low Voltage Devices (LVD)) Directives.



This device complies with the Directive on the Control of Waste Electrical and Electronic Equipment.

Specifications of the device and this manual may be modified without prior notification.

## GUIDA UTENTE DELLA CAPPA ITALIANO



**SILVERLINE**

**MANUFACTURER**

Merzifon OSB AMASYA, Silverline

**IMPORTER**

Via Carlo Porta 4 20813 Bovisio Masciago (MB) - Italy

1, it\_IT

## Indice

<b>1</b>	<b>INGRESSO.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Disegno Tecnico.....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>AVVERTENZE E MISURE DI SICUREZZA.....</b>	<b>6</b>
	3.1 RISCHIO DI VITA - PERICOLO DI AVVELENA- MENTO.....	8
<b>4</b>	<b>UTILIZZI DEI FILTRI CON O SENZA CARBONE.....</b>	<b>13</b>
<b>5</b>	<b>Pulizia del cuscinetto del filtro a carboni attivi.....</b>	<b>14</b>
<b>6</b>	<b>PULIZIA E MANUTENZIONE PREVENTIVA.....</b>	<b>15</b>
	6.1 Pulire il filtro a scala.....	16
<b>7</b>	<b>COLLOCAZIONE DEL DISPOSITIVO.....</b>	<b>17</b>
	7.1 Installazione e Disimballaggio.....	17
	7.2 Consigli per risparmiare energia.....	18
<b>8</b>	<b>CONTENUTO DELLA CONFEZIONE.....</b>	<b>19</b>
<b>9</b>	<b>VISTA GENERALE DELLA CAPP A.....</b>	<b>20</b>
<b>10</b>	<b>INSTALALZIONE DEL PRODOTTO.....</b>	<b>21</b>
	10.1 Schema di installazione e componenti.....	21
<b>11</b>	<b>COME USARE IL PRODOTTO.....</b>	<b>23</b>
	11.1 3 Uso del prodotto Spd Touch .....	23
<b>12</b>	<b>TELECOMANDO.....</b>	<b>24</b>
<b>13</b>	<b>SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE.....</b>	<b>25</b>
	13.1 Sostituzione della Lampada LED.....	25
<b>14</b>	<b>SCHEDA TECNICA.....</b>	<b>26</b>

# 1 INGRESSO

Questo manuale e i dati di sicurezza comprendono tutte le informazioni necessarie per un montaggio sicuro ed un utilizzo sicuro senza difetti.

- Leggere attentamente tutte queste indicazioni e dati di sicurezza prima di utilizzare il dispositivo.
- Tenere il manuale in un luogo appropriato.
- Se il dispositivo viene trasferito ad altri utenti, accertarsi di fornire anche questo manuale di uso e di sicurezza.
- La mancata osservanza di questo manuale può causare gravi lesioni e difetti nel dispositivo.
- Si prega di tenere presente che non saremo responsabili per i difetti derivanti dalla non considerazione di questo manuale.

Lo scopo delle figure di questo manuale é a descrivere visivamente le azioni. In queste figure è illustrato solo un modello del dispositivo. Tuttavia, tutte le istruzioni o figure rappresentano anche altri modelli.

## 2 Disegno Tecnico




Fig. 1

### 3 AVVERTENZE E MISURE DI SICUREZZA

#### AVVERTENZA E MISURE DI SICUREZZA

- Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni, persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali o persone non in possesso di esperienza o conoscenze, a condizione che le stesse siano supervisionate o istruite in merito all'uso sicuro dell'apparecchiatura, con indicazione dei potenziali pericoli.
- I bambini non devono manomettere l'apparecchio. Operazioni di pulizia e di manutenzione dall'utente non devono essere eseguiti dai bambini senza supervisione.
- Questo prodotto è stato pensato per essere utilizzato in un contesto domestico.
- La tensione di utilizzo del prodotto è 220-240 Volt~50/60 Hz.
- Il cavo di alimentazione del prodotto è dotato di messa a terra. Tale cavo deve essere collegato a una presa dotata di messa a terra.
- Tutto il cablaggio elettrico deve essere installato da un elettricista qualificato.
- L'installazione da parte di persone non autorizzate potrebbe portare a scarsa performance operativa, danni al prodotto ed incidenti.
- Il cavo di alimentazione dell'apparecchiatura non deve essere esposto a possibilità di schiacciamento o di rottura durante il montaggio. Il cavo di alimentazione non deve essere posizionato vicino al fornello. In tali casi, il cavo potrebbe fondersi e provocare incendio.
- Non collegare l'apparecchiatura alla presa prima dell'installazione.
- Assicurarsi che la conformazione del luogo di installazione consenta all'utente di scollegare facilmente il cavo di alimentazione in caso di pericolo.
- Non toccare le lampade in dotazione al prodotto quando sono rimaste accese per molto tempo. Le lampade potrebbero bruciarvi la mano, dato che sono calde.
- Le cappe aspiranti da cucina sono state realizzate per uso domestico nella cucina normale. Esiste un rischio di malfunzionamento in altri tipi di utilizzo e il decadimento della garanzia del prodotto.
- Vanno rispettate le regole e le istruzioni stabilite dalle autorità competenti per quanto riguarda lo scarico dell'aria in uscita, . (Quanto affermato in questo avviso non si applica nell'utilizzo senza canna fumaria.)
- Alimenti infiammabili non devono essere cotti sotto l'apparecchiatura.
- Avviare il prodotto dopo aver collocato una pentola o un tegame sui fornelli. In caso contrario, la temperatura alta può causare la deformazione di alcune parti del prodotto.
- Spegnerne il fornello prima di togliere la pentola, padella, etc.
- Non lasciare olio bollente sul fornello. I vasi che contengono olio bollente possono prendere fuoco da solo.
- Dato che gli oli possono prendere fuoco, in modo particolare quando si cucinano cibi fritti, è necessario prestare attenzione alle tende ed alle tovaglie.

- Assicurarci di sostituire tempestivamente i filtri. I filtri non sostituiti in modo tempestivo possono presentare rischio di incendio a causa dei depositi di grasso che si accumulano su di essi.
- Non utilizzare materiali filtranti non resistenti al fuoco al posto del filtro.
- Non far funzionare il prodotto senza filtro, e non rimuovere i filtri quando il prodotto è in funzione.
- In caso di incendio, togliere energia alla cappa ed ad altri apparecchi di cottura. (Scollegare l'apparecchiatura o spegnere l'interruttore principale).
- Se la pulizia periodica del prodotto non è fatta in modo tempestivo si potrebbe generare rischio di incendio.
- Togliere energia all'apparecchiatura prima di qualsiasi intervento di manutenzione. (Scollegare l'apparecchiatura o spegnere l'interruttore principale).
- Quando la cappa elettrica ed i dispositivi alimentati da energia diversa da quella elettrica funzionano contemporaneamente, la pressione negativa nella stanza non deve superare i 4 Pa (4 x 10 bar).
- Le apparecchiature funzionanti con combustione di gas o di olio, come i riscaldatori dei locali, che condividono lo stesso ambiente con il prodotto, devono essere completamente isolati dallo scarico del prodotto, oppure devono essere ermetici.
- Quando si esegue un collegamento di canna fumaria per il prodotto, servirsi di tubi con diametro 150 mm o 120 mm. La lunghezza del collegamento del tubo, oltre che il numero di "gomiti" va limitato quanto più possibile.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchiatura.
- Per la vostra sicurezza, utilizzare un fusibile "MAX 6 A" nel sistema della cappa.
- Poiché i materiali di imballaggio potrebbero essere pericolosi, tenerli lontano dalla portata dei bambini.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal servizio tecnico autorizzato, o da altro personale qualificato dello stesso livello, al fine di evitare situazioni pericolose.
- In caso di deflagrazione, togliere energia alla cappa ed alle apparecchiature di cottura e coprire la fiamma. Non usare mai acqua per spegnere il fuoco.
- Quando le apparecchiature di cottura sono in funzione, le loro parti accessibili potrebbero essere calde.
- Questa apparecchiatura non è concepita per essere utilizzata da persone con disabilità fisiche, sensoriali e mentali (compresi i bambini) o da coloro che non hanno sufficiente esperienza e conoscenza per quanto riguarda il suo utilizzo, a meno che non siano sotto la supervisione di una persona responsabile della sicurezza dell'apparecchiatura.
- Dopo l'installazione della cappa, la distanza minima tra il prodotto e qualsiasi fornello elettrico deve essere di 65 cm; deve essere invece di 75 cm tra il prodotto e qualunque fornello a gas o funzionante con altri combustibili.
- L'uscita della cappa non deve essere collegata a condotti d'aria dove sono presenti altri fumi.



- È necessario prestare attenzione quando si utilizza l'apparecchiatura insieme ad altri apparecchi che condividono lo stesso ambiente con la stessa (ad esempio stufe o caldaie a gas, a gasolio, a carbone, a legna, scaldabagno, etc.). Attenzione deve essere prestata quando essi si utilizzano contemporaneamente. Attenzione deve essere prestata quando essi si utilizzano contemporaneamente. Questo perché la cappa potrebbe influenzare negativamente la combustione, scaricando l'aria dell'ambiente.
- Questo avviso non si applica per l'utilizzo senza canna fumaria.
- Quando la cappa elettrica viene utilizzata contemporaneamente a dispositivi che utilizzano gas o altri combustibili, deve essere presente una sufficiente ventilazione del locale (potrebbe non applicarsi tale avviso ai dispositivi che scaricano l'aria nella stanza).

## 3.1 RISCHIO DI VITA - PERICOLO DI AVVELENAMENTO



### PERICOLO!

#### Attenzione - Pericolo di soffocamento

I materiali di imballaggio sono pericolosi per i bambini. Non permettere mai ai bambini di giocare con il materiale di imballaggio.



### PERICOLO!

#### Attenzione - Pericolo di morte

Sono presenti pericolo di vita e pericolo di avvelenamento a causa dei gas di combustione riassorbiti. Durante l'utilizzo dell'uscita di scarico dell'aria, non utilizzare l'apparecchiatura contemporaneamente a dispositivi che scaricano gas tossici tramite canna fumaria, come stufe, caldaie, scaldabagni a gas, ad olio, a legna o a carbone, etc., a meno che non sia assicurato un sufficiente apporto d'aria. Fig. 2




Fig. 2: Pericolo di Avvelenamento

I dispositivi ventilati (ad esempio stufe, caldaie, scaldabagni a gas, ad olio, a legna o a carbone, etc.) funzionano prendendo l'aria necessaria alla combustione dal luogo in cui sono installati, e scaricano i gas prodotti attraverso un apposito sistema per lo scarico (per esempio canna fumaria). Quando la cappa è attiva, preleva aria dalla cucina e dalle camere vicine. Se non è previsto un ingresso d'aria adeguato. In tal caso, i gas tossici vengono assorbiti dalla canna fumaria e dal canale di scarico gas e vengono re immessi in casa. Fig. 2

- Pertanto, un adeguato apporto di aria fresca all'ambiente deve essere sempre garantito. Fig. 3




Fig. 3

**PERICOLO!****Pericolo di incendio!**

- Il residuo dell'olio nel filtro antigrasso può prendere il fuoco. **Pulire il filtro antigrasso almeno una volta ogni 3 mesi.** Non usare mai il dispositivo senza il filtro antigrasso.
- Il residuo dell'olio nel filtro antigrasso può prendere il fuoco. Mai lavorare con fiamma libera (ad es. il flambé) vicino al dispositivo. L'apparecchio può essere installato vicino a un riscaldatore a combustibile solido (ad esempio legno o carbone) solo se presenta una copertura non rimovibile. Nessuna scintilla deve essere sparsa.
- L'olio caldo e il grasso si infiamma facilmente. Gli oli e grassi caldi non devono mai essere lasciati incustoditi. Non tentare mai di spegnere il fuoco con acqua. Spegnere il fornello. Spegnere attentamente le fiamme usando una coperta, una coperta ignifuga antifiamma o un materiale simile.
- I fornelli a gas che non hanno su di essi le pentole creano il calore elevato durante il funzionamento. Per questo motivo un dispositivo di ventilazione posizionato sopra i fornelli può essere danneggiato o bruciato. Azionare i fornelli a gas solo quando c'è una pentola su di essi.
- L'utilizzo di più becchi simultaneamente crea un elevato calore. Per questo motivo un dispositivo di ventilazione posizionato sopra i fornelli può essere danneggiato o bruciato. Non utilizzare mai due becchi a gas più lunghi di 15 minuti con la alta fiamma. Un grande becco su di 5kW (Wok) ha la potenza di due becchi a gas.

**PERICOLO!****Pericolo di folgorazione!**

- Un dispositivo malfunzionante può causare scosse elettriche. Non accendere mai un dispositivo malfunzionante. Tirare la spina e spegnere l'interruttore. Chiamare Servizio clienti.
- Le riparazioni inadeguate presentano rischi. Le riparazioni e la sostituzione dei cavi di alimentazione danneggiati devono essere eseguiti solo da un tecnico di assistenza clienti addestrato da noi. Se il dispositivo non funziona correttamente, tirare la spina e spegnere l'interruttore. Chiamare Servizio clienti.
- L'acqua che penetra nel dispositivo potrebbe causare scosse elettriche. Non utilizzare detersivi ad alta pressione o vapore.

**PERICOLO!****Pericolo di lesioni fisiche!**

- Durante l'installazione vi è pericolo di ferite causate dai bordi taglienti. Utilizzare i guanti di protezione durante tutto il processo di installazione dell'apparecchiatura.
- A causa del rischio di caduta dell'apparecchiatura, il montaggio di tutti i bulloni e delle coperture di sicurezza deve essere eseguito come specificato nel manuale utente.
- Gli oggetti posizionati sull'apparecchio potrebbero cadere. Non collocare nessun oggetto sul dispositivo.
- Le luci LED sono molto luminose e possono danneggiare gli occhi (gruppo di rischio 1). Non è necessario guardare direttamente le luci LED per più di 100 secondi.

**PERICOLO!****Rischio di ustione, rischio di folgorazione!**

- Lasciare che l'apparecchiatura si raffreddi prima di eseguire operazioni di pulizia o di manutenzione. Disattivare il fusibile o estrarre la spina dalla presa di corrente.
- Vi è rischio di danni dovuti alla penetrazione di umidità nelle componenti elettroniche. Non pulire mai gli elementi di controllo con un panno umido.
- La superficie potrebbe danneggiarsi a causa di una errata operazione di pulizia. Pulire le superfici in acciaio inox solo nella direzione della smerigliatura. Non utilizzare i detergenti per acciaio inox per gli elementi di comando.
- La superficie potrebbe danneggiarsi a causa di detergenti aggressivi ed abrasivi. Non utilizzare mai detergenti aggressivi od abrasivi.

**PERICOLO!****Pericoli di incendio e lesioni fisiche!**

In caso di riparazione non eseguita secondo le regole o come richiesto, disattivare il fusibile o scollegare il cavo di alimentazione dell'apparecchiatura. La riparazione deve essere eseguita solo dal servizio tecnico autorizzato o da esperti autorizzati.

**NOTA!**

Se l'apparecchiatura è guasta o danneggiata, disattivare il fusibile o scollegare il cavo di alimentazione dell'apparecchiatura e chiamare il servizio autorizzato.

**NOTA!**

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal servizio tecnico autorizzato, o da altro personale qualificato dello stesso livello, al fine di evitare situazioni pericolose.

**NOTA!**

Quando le lampadine del dispositivo non funzionano correttamente, spegnere l'interruttore e scollegare la spina di alimentazione del dispositivo dalla presa. Sostituire subito le lampadine difettose (per prima cosa lasciare le lampadine a raffreddare) per proteggere le lampadine rimanenti contro il sovraccarico.

**ATTENZIONE!**

I componenti accessibili possono riscaldarsi quando viene utilizzata con il dispositivo di cottura.

**PERICOLO!**

Il tubo di uscita dell'aria di questa apparecchiatura non deve essere collegato alla canna fumaria utilizzata per scaricare il fumo generato da dispositivi che utilizzano gas o altri combustibili.

**Cause di danni****ATTENZIONE!**

Pericolo di danni dovuto alla corrosione. Azionare sempre l'apparecchio per evitare la formazione di condensa durante la cottura. I condensati possono causare danni alla corrosione. Sostituire subito la lampada malfunzionante per evitare il sovraccarico di altre lampade. L'intrusione di umidità in parti elettroniche pone un rischio di danneggiamento. Non pulire mai gli elementi di controllo con un panno bagnato. La superficie potrebbe danneggiarsi a causa di una errata operazione di pulizia. Pulire le superfici in acciaio inox solo nella direzione della smerigliatura. Non utilizzare un detergente per acciaio inox per gli elementi di comando. La superficie potrebbe danneggiarsi a causa di detersivi aggressivi ed abrasivi. Non utilizzare mai detersivi aggressivi ed abrasivi. Vi è rischio di danni dovuti al flusso di liquido condensato. Installare il canale di uscita dell'aria con una piccola inclinazione verso il basso (inclinazione 1°) dall'apparecchio.

## 4 UTILIZZI DEI FILTRI CON O SENZA CARBONE



*È possibile utilizzare il dispositivo sia in modalità scarico d'aria che in modalità circolazione d'aria.*

Modalità scarico d'aria

L'aria aspirata viene pulita dai filtri anti grasso, e viene espulsa attraverso un sistema di tubazioni. Fig. 4




Fig. 4: Scarico d'aria senza filtro a carbone



### NOTA!

L'aria di scarico non deve mai essere collegata ad una canna fumaria attiva in cui passano fumo o gas di scarico, nemmeno dovrebbe essere collegata a un condotto utilizzato per la ventilazione dei luoghi in cui sono installate le fonti di calore.

- Se l'aria di scarico è necessaria per essere collegata ad una canna fumaria attiva in cui passano fumo o gas di scarico, è necessario ottenere il permesso dai spazzacamini autorizzati.
- Se l'aria di scarico viene mandata fuori oltre la parete esterna, è necessario utilizzare una cassa a muro telescopica.

Modalità di circolazione dell'aria



*L'aria aspirata viene pulita dai filtri anti grasso e da un filtro a carboni attivi e viene rimandata nella cucina. Fig. 5*




Fig. 5: Circolazione dell'aria del filtro a carbonio



*È necessario installare un filtro a carboni attivi per contenere le sostanze che emettono l'odore nella modalità di circolazione dell'aria. Consultare il rivenditore autorizzato per le diverse possibilità necessarie per l'azionamento del dispositivo nella modalità di circolazione dell'aria. È possibile ottenere gli accessori necessari per questo processo dai relativi punti vendita, dai servizi autorizzati o da centri di vendita on-line.*

## 5 Pulizia del cuscinetto del filtro a carboni attivi

### Posizionamento del filtro a carboni attivi




Fig. 6: Posizionamento del filtro a carboni attivi

- 1 Il filtro a carbone attivo
- 2 Perno di fissaggio
- 3 Filtro dell'olio in metallo
- 4 Fori di fissaggio per il filtro a carbone attivo

### Lavare in lavastoviglie

### Dopo la pulizia

### Posizionamento del filtro a carboni attivi

1. ➤ Togliere i filtri antigrasso metallici (☞ "Posizionamento del filtro a carboni attivi" a pag. 14).
2. ➤ Il filtro a carbone attivo è posizionato sul lato posteriore del filtro dell'olio in metallo. Spingilo lateralmente per rimuoverlo (Fig. 6).
3. ➤ Lavare il filtro a carboni attivi in lavastoviglie.



*Il filtro a carboni attivi può essere lavato 3 volte. Sarà quindi necessario sostituire il filtro a carboni attivi con uno nuovo.*

4. ➤ Mettere il filtro a carboni attivi in lavastoviglie, senza che vi siano altri piatti presenti.
5. ➤ Avviare un programma con una temperatura massima di 55° C.
6. ➤ Lasciar asciugare il filtro a carboni attivi all'aria aperta per 24 ore o 40 minuti a 80° C.
7. ➤ Mettere il filtro a carboni attivi lavato o nuovo sul filtro antigrasso metallico.

## 6 PULIZIA E MANUTENZIONE PREVENTIVA



### ATTENZIONE!

La pulizia e l'utilizzo non devono essere effettuati da bambini senza la sorveglianza di adulti.

- La superficie potrebbe danneggiarsi dai detersivi aggressivi ed abrasivi. Non utilizzare mai detersivi aggressivi od abrasivi. Recuperare i materiali di pulizia e di protezione adeguati per l'apparecchiatura presso il servizio tecnico autorizzato. Le superfici dell'apparecchiatura e delle unità di controllo sono sensibili ai graffi.
- Pulire le superfici con un panno morbido ed umido, utilizzare detersivi non aggressivi quali un detersivo per le stoviglie od un detersivo per i vetri. Ammorbidire lo sporco appiccicoso e difficile con un panno umido. Non raschiare!
- Non è opportuno utilizzare panni asciutti, spugne che possono graffiare, materiali che richiedono sfregamento e detersivi contenenti sabbia, soda, acidi o cloro, oppure altri aggressivi.
- Pulire le superfici in acciaio inox solo nella direzione della smerigliatura.
- Non utilizzare detersivi per acciaio inox e panni bagnati sulle unità di controllo. Pulizia dei filtri anti grasso metallici: I filtri anti grasso metallici utilizzati trattengono le particelle grasse presenti nell'umidità e nel vapore generati in cucina. In condizioni di uso normale (1-2 ore al giorno), pulire i filtri anti grasso metallici ogni circa tre mesi.
- Non utilizzare detersivi eccessivamente forti e che contengono acidi o cloro.
- Nella pulizia dei filtri anti grasso metallici, pulire anche le parti di supporto dei filtri stessi nell'apparecchiatura, con un panno umido.
- È possibile lavare i filtri anti grasso metallici in lavastoviglie o a mano.



Pulire il filtro a scala.

## 6.1 Pulire il filtro a scala.




Fig. 7

1- Filtro antigrasso metallico

2. ➤ Aprire il blocco del filtro antigrasso metallico (Fig. 7/2) e verificare che non cada.
3. ➤ Inclinare il filtro antigrasso metallico in avanti e sollevarlo fino a farlo uscire (Fig. 7/2).



### AVVERTIMENTO!

**C'è un rischio di incendio causato dalla presenza di depositi grassi sul filtro antigrasso metallico!**

C'è un rischio di incendio causato dalla presenza di depositi grassi sul filtro antigrasso metallico!

- Pulire il filtro antigrasso metallico almeno ogni 2 settimane quando viene visualizzato l'avviso di pulizia del filtro antigrasso.
- Non usare mai il dispositivo senza il filtro antigrasso in metallo.

4. ➤ Risciacquare il filtro antigrasso metallico a mano o in lavastoviglie.

**Pulire a mano.**

5. ➤



### NOTA!

**Danno del materiale dovuto a detergente errato!**

Ammorbidire il filtro antigrasso metallico in acqua calda e pulirlo con una spazzola morbida.

**Lavare in lavastoviglie**

6. ➤ Sciacquare il filtro antigrasso metallico in acqua calda.
7. ➤ Mettere il filtro antigrasso metallico in lavastoviglie, senza che vi siano altri piatti presenti e con lavaggio rapido.
8. ➤ Avviare un programma con una temperatura massima di 55° C.



*Il lavaggio in lavastoviglie può causarne il cambiamento di colore. I lavaggi non compromettono la funzionalità del filtro antigrasso metallico.*

**Dopo la pulizia**

9. ➤ Lasciare asciugare il filtro antigrasso metallico su un sottobicchiere assorbente.



*Se il filtro a carboni attivi viene rimosso, strofinarlo nuovamente sul filtro antigrasso metallico.*

## 7 COLLOCAZIONE DEL DISPOSITIVO




Fig. 8

Dopo aver completato l'installazione della cappa, la distanza minima tra il prodotto e qualsiasi fornello elettrico deve essere di 70 cm; inoltre vi devono essere 85 cm tra essa e gli altri fornelli a gas o ad altri combustibili ad olio (Fig. 8).

### 7.1 Installazione e Disimballaggio

- Verificare che l'apparecchiatura non sia deformata.
- Segnalare immediatamente problemi derivanti dal trasporto al responsabile del trasporto.
- Eventuali anomalie riscontrate devono essere comunicate anche al rivenditore.
- Non consentire ai bambini di giocare con il materiale di imballaggio .

### 7.2 Consigli per risparmiare energia

- Sostituire i filtri a carbone ad intervalli regolari.
- Pulire regolarmente i filtri in alluminio. Poiché i filtri sporchi potrebbero bloccare il passaggio dell'aria, potrebbe rendersi necessario utilizzare l'apparecchiatura ad una velocità superiore.
- Utilizzare il prodotto secondo la sua velocità normale.
- Utilizzarlo a velocità superiore potrebbe causare un aumento del consumo di energia.

## 8 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE




Fig. 9

- |   |                                   |    |  |
|---|-----------------------------------|----|--|
| 1 | Dispositivo                       | 7  | 6 x perni in plastica, Ø10mm                       |
| 2 | Telecomando                       | 8  | 6x 5.5x60 Vite per montaggio a parete              |
| 3 | Schema di Installazione           | 9  | 3x viti M5 x 15                                    |
| 4 | Manuale dell'utente               | 10 | 6 x 3,5x9,5 Vite per collegamento di canna fumaria |
| 5 | 3x funi di sospensione in acciaio |    |  |
| 6 | 4 x piastra di sospensione        |    |  |

## 9 VISTA GENERALE DELLA CAPPA




Fig. 10

## 10 INSTALALZIONE DEL PRODOTTO

### 10.1 Schema di installazione e componenti




Fig. 11

1. ➔ Forare la superficie nel punto in cui verrà installato il prodotto dai punti A, B, C, D con una punta con Ø10 mm (Fig. 11).
2. ➔ Inserire perni in plastica, Ø10 mm nei punti in cui sono stati eseguiti fori col trapano A,B,C,D,E,F (Fig. 11).
3. ➔ Installare la piastra di collegamento a soffitto al soffitto nei punti A,B,C,D,E,F con viti 5.5x60 (4) (Fig. 11).





Fig. 12

1. ➔ Tirare i cavi di sospensione del prodotto (2) attraverso la piastra di sospensione (4). A tal fine, l'area di passaggio del cavo di alimentazione (5) dovrebbe essere sul lato destro quando l'apparecchio è visto dalla parte anteriore (Fig. 12).
2. ➔ Lasciare i fili del gancio del prodotto (2) attraverso il meccanismo di blocco del meccanismo di blocco del gancio (1). Assicurarsi che tutti i fili del gancio siano richiesti di lunghezza e uguale (Fig. 12).



### ATTENZIONE!

Il meccanismo di blocco dei cavi di supporto evita che il cavo si sposti dalla sua posizione o si sposti all'indietro, a meno che i tasselli di blocco non vengano premuti in avanti.



- 1 Piastra di fissaggio
- 2 Bullone di sicurezza
- 3 Bulloni di fissaggio
- 4 Cavo di alimentazione

Fig. 13

1. ➤ Montare i 3 meccanismi di blocco sospensione a soffitto (1) sul corpo servendosi di viti 3.5 x 9.5 (2) e viti M5 x 15 (3) (Fig. 13).
2. ➤ Tirare il cavo di alimentazione (4) attraverso il cavo di alimentazione della piastra di sospensione per soffitto attraverso l'area (Fig. 13/ 5) ed effettuare i collegamenti elettrici. Chiudere il coperchio della piastra di sospensione per soffitto.

## 11 COME USARE IL PRODOTTO

### 11.1 3 Uso del prodotto Spd Touch










PULSANTE	SPIEGAZIONE
	Premere il pulsante per accendere o spegnere la lampada.
	Quando si preme questo tasto il prodotto funzionerà alla velocità 1.
	Quando si preme questo tasto il prodotto funzionerà alla velocità 2.
	Quando si preme questo tasto il prodotto funzionerà alla velocità 3.

Fig. 14: Pulsante touch

Per attivare il funzionamento del timer, premere e tenere premuto i pulsanti ,  e  per 3 secondi. Successivamente, la funzione timer sarà attivata entro 15 minuti ed il prodotto si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti.




*Tutte le funzioni attive gestite prima dell'attivazione della funzione timer, verranno disattivate dopo 15 minuti.*

*Tutte le funzioni attive gestite dopo l'attivazione della funzione timer, verranno riattivate dopo 15 minuti.*



## 12 TELECOMANDO



- 1- Motore On/Off
- 2- Aumento velocità motore
- 3- Riduzione velocità motore
- 4- Illuminazione On/Off



*Il telecomando viene venduto insieme al prodotto, come optional. Il prodotto acquistato potrebbe non disporre dell'opzione telecomando.*

Fig. 15: TELECOMANDO

## 13 SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE

### 13.1 Sostituzione della Lampada LED



Indica il consumo massimo della lampada. Quando si sostituisce la lampada deve essere utilizzata una lampada con la stessa potenza.



*Per conoscere la potenza nominale utilizzata nel prodotto, vedere l'etichetta di dichiarazione nel prodotto.*




Fig. 16

- Per sostituire le luci a LED, premere la lampada verso il basso e rimuovere verso il lato inferiore.

## 14 SCHEDA TECNICA

Alimentazione di tensione	220 - 240 V 50Hz
Classe di isolamento di motore	F
Classe di isolamento	CLASSE I



Questo prodotto è conforme alla direttiva 2004/108/CE per la compatibilità elettromagnetica e la Direttiva Bassa Tensione (LVD) 2006/95/CE.



Questo prodotto è conforme alla Direttiva Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).